


Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Kontrolllampe grün 230V, 14A	Green indicator light, 230V, 14A	A039883
2	Kontrolllampe, gelb 250V, 14A	Indicator diode, yellow, 250 V,14 A	E0301130005
4	Abdeckung hinten	Back cover	A040459
4+5	Gehäuse z. Schaltkasten	Housing f. switch box	A040460
6	Sicherheitsthermostat 230°	Safety thermostat 230°	016240438
7	Mikroschalter komplett	Microswitch complete	016240435
7	Mutter	Nut	E0302201242
8	Anschlussklemme	Terminal clamp	A040461
9	Thermostat EGO, 220 V, 190° C	Thermostat EGO, 220 V, 190° C	A039882
10	Knebel z. Thermostat	Thermostat knob	E0301110479
12	Zugentlastung für 3x1,5 mm ²	Strain relief for 3x1,5 mm ²	016240434
13	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896
13	Anschlusskabel mit UK-Stecker	Power cord with UK-plug	E039896UK
14	Griff z. Gehäuse m. Schrauben	Handle for casing with bolts	E0302070011
15	Gehäuse	Housing	E020109027410
16	Fuß, Gummi, schwarz, D 30 x 15	Base, rubber, black, D 30 x 15	A042567
17	Becken	Basin	016240425
18	Deckel	Lid	A040920
19	Krümelsieb	Crumb sieve	016240418
20	Fritteusenkorb SNACK 4L	Deep frying basket SNACK 4L	165522
21	Abdeckung z. Heizkörper	Cover f. heating element	01624049
22 + 23	Heizkörper, 50 Hz, 230 V	Heating element, 50 Hz, 230 V	A039885
24	Korbaufhängung	Rod for hanging basket	016240426
25	Griff z. Korb, Kunststoff	Handle f. basket, plastic	A041303
26	Klemme groß	Big clamp	016210820
27	Griff f. Deckel	Handle f. lid	A040913
28	Dichtung z. Temperaturfühler	Gasket f. temperature sensor	016240433
29	Bedienfeldfolie	Control panel sticker	E0A16240227
30	Stütze m. Verschraubung	Support m. screw connection	A040572
x	Schaltkasten, Elektro	Switch box, electric	A040457
 Fritteuse SNACK I Artikel-Nr.: A162410E + A162410UK		<u>Ersatzteilliste</u> 05.11.2024	Seite 2 / 2