

GDP 260E-G



A370037

MAGYAR**Tartalom**

| | |
|---|-----------|
| 1. Biztonság | 82 |
| 1.1 A szimbólumok magyarázata | 82 |
| 1.2 Biztonsági előírások | 83 |
| 1.3 Rendeltetésszerű használat | 87 |
| 2. Általános információ | 88 |
| 2.1 A gyártó felelőssége és a garancia | 88 |
| 2.2 Szerzői jog védelme | 88 |
| 2.3 Megfelelőségi nyilatkozat | 88 |
| 3. Szállítás csomagolás és tárolás | 89 |
| 3.1 Szállítási ellenőrzés..... | 89 |
| 3.2 Csomagolás | 89 |
| 3.3 Tárolás | 89 |
| 4. Technikai paraméterek | 90 |
| 4.1 A készülék részelemei..... | 90 |
| 4.2 Technikai adatok | 91 |
| 5. A készülék üzembehelyezése illetve használata | 92 |
| 5.1 Üzembehelyezése | 92 |
| 5.2 Használat | 93 |
| 6. Tisztítás és karbantartás | 95 |
| 7. Leselejtezés | 96 |



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembehelyezésével, kezelésével valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz valamint fontos információval és tanáccsal szolgál a termékkel kapcsolatban.

Az itt foglaltak ismerete és betartása alapvető feltétele a termék biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésének.

Ezenkívül felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a hatályos törvények a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogszabályait illetve a munkavédelem előírásait Önök kötelesek betartani.

A használati útmutató a készülék szerves részét képezi, és a készülékkel együtt tárolandó, a célból, hogy a készüléket felszerelő, karbantartó, működtető illetve takarító személyek állandóan hozzáférhessenek.

Ha a készüléket harmadik személynek adja tovább, a kezelési útmutatót is mellékelnie kell hozzá.

1. Biztonság

A készülék a lehető legmodernebb technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Ennek ellenére rendeltetésével nem egyező illetve szabálytalan működtetéséből fakadó veszélyhelyzetek előfordulhatnak.

A készüléket összes felhasználójának be kell tartania a használati útmutatóban leírtakat és ügyelnie kell a biztonsági előírásokra.

1.1 A szimbólumok magyarázata

A biztonsággal kapcsolatos útmutatókat a szövegben megfelelő szimbólummal jelöltük meg. Ezeket az útmutatókat feltétlenül be kell tartani, az esetlegesen előfordulható balesetek elkerülése végett, melyek testi sérülést illetve anyagi kárt vonhatnak maguk után.



ÉLETVESZÉLY!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek minden esetben súlyos sérüléseket vagy halált okoznak.



VIGYÁZAT!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.



FORRÓ FELÜLET!

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy működés közben a készülék felülete felforrósodik. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, megégetheti magát!



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jel olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben könnyű testi sérüléseket okozhatnak, vagy amelyek következtében a készülék hibásan működhet, meghibásodhat ill. végleg tönkremehet.



JÓ TANÁCS!

Ez a jel a készülék hatékony és problémamentes működéséhez szükséges tippek és tanácsok mellett található.

1.2 Biztonsági előírások

- A készülék fizikailag, érzékileg vagy szellemileg sérült személy, nem megfelelő tapasztalattal és/vagy nem elégséges tudással rendelkező személy nem használhatja (gyermekek sem), kivéve, ha az ilyen személy biztonságáért felelős személy felügyelete alatt található vagy az ismertette vele, hogyan kell használni a készülék.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy bizonyos legyen benne, hogy azok nem játszanak a készülék.
- Üzemeltetés közben **soha** ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készülék csak zárt helyiségekben használható.
- A készülék nem üzemeltethető külső relével vagy távirányítóval.
- A készülék csak és kizárólag olyan technikai állapotban használható, mely kétséget kizáróan megfelelő és biztonságos a használathoz. A készülék rendellenes működése esetén áramtalanítsa és azonnal értesítse a szervízt.

- A csomagolóanyagokat – például a műanyag tasakokat és a polisztirol (hungarocell) elemeket tartsa gyermekektől távol.
Fulladásveszély!
- Karbantartási munkákat csakis szakemberek végezhetnek, eredeti alkatrészek felhasználásával. **Tilos önállóan végezni a karbantartási illetve javítási teendőket.**
- Nem szabad olyan alkatrészeket illetve kiegészítő elemeket használni, melyeket nem ajánl a gyártó. Ez balesetveszélyes helyzetekhez vezethet, a készülék meghibásodhat, testi épségükben kárt okozhat illetve az eset halállal is végződhet, s ráadásul ez automatikusan a garancia elvesztését is jelenti.
- A gyártó engedélye nélkül tilos a készülék bárminemű változtatása illetve módosítása, az esetlegesen előfordulható veszélyhelyzetek elkerülése illetve a készülék optimális működésének biztosítása érdekében.



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

A veszélyhelyzet elkerülése érdekében kövesse az itt leírt utasításokat:

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles kűszöbökkel érintkezzen. A hálózati kábel nem lóghat le az asztról, vagy egyéb pultról. Vigyázzon, hogy a hálózati kábelre senki ne léphessen rá, és senki ne botolhasson meg benne.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a kábelt, ne kössön rá csomót és mindig teljesen csavarja le. Soha ne állítsa a készüléket – vagy más tárgyakat – a hálózati kábelre.
- Ne takarja le a hálózati kábelt. Tartsa távol a munkaterületektől a kábelt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülés-nyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszol-gálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.
- A csatlakozókábelt mindig a villásdugónál – és ne a vezetéknél – fogva húzza ki a dugaljából.
- Ne emeljük ne mozdítsuk soha az eszközt az elektromos kábelen keresztül.
- Soha ne nyissa ki a készülék házát. Ha megérinti a feszültség-vezető csatlakozásokat ill. megváltoztatja a készülék elektromos és mechanikus felépítését, áramütés veszélye állhat fenn.
- Nem szabad mosószert használni, és vigyázni kell, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel, és működés közben ne tegye vizes felületre.
- Húzza ki a készüléket az áramból,
 - ha nem használja a készüléket,
 - ha bármilyen működészavart észlel,
 - mielőtt megtisztítaná a készüléket.



FORRÓ FELÜLET! Égési sérülés veszélye!

A veszély elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- A készülék felülete a működés közben nagyon felforrósodik. A magas hőmérséklet még megmarad a készülék kikapcsolása után is.
- Nem szabad érinteni a munkafelületet, sem pedig a készülék egyéb felületét.

- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.



VIGYÁZAT! Tűz- vagy robbanásveszély!

A veszély elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- Az ételek a grillen meggyulladhatnak. A könnyen éghető anyagok a készülék közelében meggyulladhatnak.
 - Ne állítsa a készüléket éghető anyagok közelébe, vagy azok alá. A készülék legyen felügyelet alatt.
 - Ne használja a készüléket hőforrás és forró felület közvetlen közelében.
 - Ne helyezzen könnyen éghető, vagy könnyen meggyulladó anyagokat a főzőfelületet, vagy a készülékre.
 - Ne takarja le a készüléket pl alufóliával, vagy konyharuhával.
 - Rendszeresen tisztítsa a főzőfelületet, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
 - Ne juttasson hideg vizet, vagy könnyen gyulladó folyadékot a forró főzőfelületet.
 - Tűz esetén, mielőtt megkezdene a megfelelő tűzoltási intézkedéseket, áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót!).
- Figyelem: Soha ne oltsa a tüzet folyadékkal, mikor a csatlakozó be van dugva a konnektorba. Áramütés veszélye!**
- A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

1.3 Rendeltetésszerű használat



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket kereskedelmi használatra terveztük és gyártottuk. A készüléket kizárólag konyhaüzemekben dolgozó képzett szakszemélyzet kezelheti.

A készülék csak akkor üzembiztos, ha a használati utasításnak megfelelően, rendeltetésszerűen használják.

Bármilyen műszaki beavatkozást, így a készülék szerelését és karbantartását is kizárólag szakképzett ügyfélszolgálat végezheti.

A grill lap **kizárólag** hús, hal és zöldség grillezésére alkalmas.



FIGYELMEZTETÉS!

A berendezés más, nem rendeltetésszerű célra való felhasználása tilos és ezáltal nem rendeltetésszerű használatként lesz kezelve.

Nem lesz helye keresetnek a gyártó illetve a gyártó által meghatalmazott személyek felé a nem rendeltetésszerű használatból eredendően keletkezett károk jóvátétele miatt.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért a felelősség csakis a berendezést e módon üzemeltető személyt terheli.

2. Általános információ

2.1 A gyártó felelőssége és a garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelen technikai tudás valamint többéves szakmai tapasztalatunk figyelmbe vételével lettek összeállítva.

A használati útmutató fordítása is a lehető leghitelesebb módon történt. Az esetlegesen előfordulható, a fordításból eredendő hibákért felelősséget nem vállalhatunk. Ezért minden esetben a termékhez csatolt német nyelvű használati útmutató lesz az irányadó.

Minden egyedi modellnél illetve módosított, extra felszereltséggel rendelkező berendezésnél, esetleg egy, a technikai haladásból eredendő módosított változatnál előfordulhat, hogy kezelése különbözik az itt leírtaktól.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékkel végzett bármilyen munka megkezdése – különösen a használatba vétel – előtt elõtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati útmutatót!

A gyártó **nem vállal felelősséget** az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- a kezelési és tisztítási útmutatások be nem tartása;
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások;
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket módosíthassuk, kezelési feladatainak egyszerűsítése illetve fejlesztése céljából.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása illetve kívülálló személyek felé való továbbítása. A fentiekben foglaltak megszegése esetén pénzbeli kártérítési igénnyel lépünk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.



JÓ TANÁCS!

A használati útmutatóban foglalt adatok, szövegrészek, rajzok, fényképek illetve más elemek a szerzői jog illetve ipari védjegy által védettek. Minden velük való visszaélés a törvény által büntetett.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat



A berendezés az Európai Unió hatályos előírásainak és normáinak megfelel. Emé tény a Megfelelőségi nyilatkozat is tanúsítja. Ha szükség lenne rá, szívesen elküldjük Önöknek a Megfelelőségi nyilatkozatot.

3. Szállítás csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha fény derülne szállítás következtében bekeletkezett hibára, meg kell tagadni a készülék átvételét, illetve ideiglenesen át lehet venni a készüléket.

A kár tényét pontos leírással fel kell jegyezni a szállítólevélen illetve szállítási dokumentáción. Majd be kell jelenteni a kárt egy reklamáció megtétele által.

A rejtett hibákat azonnal, mielőtt észre lettek véve, jelezni kell, mivel a kártérítési igényt csak a garanciális időszak fennálltaig lehet bejelenteni.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja el a kartondobozt amibe a készülék volt csomagolva. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék üzembehelyezése előtt az összes külső illetve belső csomagolóanyagot el kell róla távolítani.



A csomagolás leselejtezésénél ügyelni kell a hatályos jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseire. Azon csomagolóanyagokat melyek újrahasznosíthatóak, újrafelhasználási folyamatnak kell alávetni.

Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék és kellékei komplettek-e. Ha felfedezné, hogy valamely alkatrész hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

3.3 Tárolás

A készüléket a csomagolásban zárva kell tárolni egészen az üzembehelyezés időpontjáig, s a tárolás ideje alatt a csomagoláson feltüntetett, a tárolással és elhelyezéssel kapcsolatos utasítások szerint kell a cselekedni.

A csomagot az alábbi szabályokat betartva kell tárolni:

- nem szabad a szabad ég alatt tárolni,
- száraz, zárt helyiségben tárolandó, portól védve,
- nem szabad kiténi extrém hatásoknak,
- óvni kell a napsugaraktól,
- óvni kell a rázkódtatástól,
- hosszabb tárolási idő esetén (három hónapon túl) rendszeresen ellenőrizni kell az összes alkatrész illetve a csomagolás állapotát, ha erre szükség lenne akkor karbantartást végezni.

4. Technikai paraméterek

4.1 A készülék részelemei



- 1 Sima főzőfelület
- 2 Zsírgyűjtő tálca
- 3 Borítás
- 4 Forgó hőmérséklet szabályzó
- 5 Melegítést jelző lámpa (narancssárga)
- 6 Működést jelző lámpa (zöld)
- 7 BE-/KI-kapcsoló
- 8 Műanyag lábak (4), állítható magassággal
- 9 Szellőzőnyílások
- 10 Fröccsenésvédő
- 11 Védő
- 12 Tisztítóvas

4.2 Technikai adatok

| | |
|------------------------|---|
| Név | Grill lap GDP 260E-G |
| Cikkszám: | A370037 |
| Anyaga: | Ház: rozsdamentes acél; főzőfelület: acél |
| Kivitelezés: | <ul style="list-style-type: none">▪ Típus: asztali készülék▪ Készülék csatlakozó: csatlakoztatásra kész▪ Tápellátás: elektromos▪ Főzőfelület: sima▪ Főzőhely: 1▪ Ellenőrző lámpák: készenlét, melegítés▪ Biztonsági termosztát▪ Tulajdonságok:<ul style="list-style-type: none">- zsírgyűjtő tálca- fröccsenésvédő fixen felhegesztve |
| Teljesítmény: | 1,2 kW / 230 V 50/60 Hz |
| Hőmérséklet tartomány: | 50 °C - 300 °C |
| A berendezés méretei: | Sz. 285 x Mé. 335 x Ma. 185 mm |
| Munkafelület mérete: | Sz. 260 x Mé. 230 mm |
| A csomag tartalma: | 1 tisztítóvas a sima munkafelület tisztításához |
| Súly: | 8,8 kg |

A műszaki változtatás joga fenntartva!

5. A készülék üzembehelyezése illetve használata

5.1 Üzembehelyezése



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékkel kapcsolatos valamennyi telepítési, csatlakoztatási és karbantartási művelet kizárólag képzett és regisztrált villanyszerelő végezheti a telepítési országban érvényes nemzetközi, nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően.

Felállítás

- Csomagolja ki a készüléket és a telepítési országnak megfelelő érvényes jogszabályok szerint kezelje az összes csomagolási hulladékot.
- A készüléket jól szellőző helyiségben, szagelszívó alatt állítsa fel, hogy elvezesse a helyiségből a sütés során keletkező gőzöket és szagokat.
- Állítsa a készüléket szilárd, száraz, sima, víz- és hőálló felületre.
- **Soha** ne tegye a készüléket éghető aljzatra.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes vagy nedves területen.
- **Soha** ne helyezzük a készüléket asztal szélére vagy olyan here ahonnan leeshet vagy felborulhat.
- A felállítás helyének jól hozzáférhetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie, hogy a készülékkel akadálymentesen lehessen dolgozni, és a készülék körül jó legyen a légkeringés.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket közvetlenül falak, konyhabútor vagy más éghető anyagból készült tárgy mellett. Minden oldalról legalább 10 cm-es távolságot hagyjon a készülék és más tárgyak, felületek között. Tartsa be a mindenkor érvényes tűzvédelmi előírásokat.
- Ha az előírt távolság valamiért nem tartható be, megfelelő tűzvédelmi megoldásokat, pl. hőálló anyagból készült fóliát kell alkalmazni, hogy a fal hőmérséklete a biztonsági hőhatár (max. 60 °C) alatt maradjon.
- Üzembehelyezés előtt vegye le a készülékről a védőfóliát. Lassan húzza le a fóliát, hogy ne maradjanak a készüléken ragasztómaradványok. Az esetleges mégis rajtamaradt ragasztómaradványokat megfelelő higító segítségével távolítsa el.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne vegye le a készülékről a típustáblát és a biztonsági jelzéseket.

Csatlakoztatás



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

Nem megfelelő telepítés esetén a készülék sérüléseket okozhat!

Telepítés előtt hasonlítsa össze a helyi elektromos hálózat adatait a készülék műszaki adataival (ld. a típustáblát).

A készüléket kizárólag akkor csatlakoztassa, ha az adatok pontosan megegyeznek!

- A csatlakozó áramkörét legalább 16A-rel kell biztosítani. A készüléket csak védőkapcsolóval ellátott szimpla dugaljba szabad bekötni; elosztók és többszörös dugaljak használata tilos.

5.2 Használat

Első használat előtt

- Bizonyosodjon meg, hogy a főzőfelületen (1) nem maradt semmilyen csomagoló, vagy egyéb anyag.
- A készüléket használatba vétel előtt alaposan tisztítsa meg. Kövesse az utasításokat a **6. pont „Tisztítás és karbantartás”** részben.



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak és kizárólag a zsírgyűjtő tálcaval (2) használja, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy elkoszolódását.

- A készülék elülső oldalán található a zsírgyűjtő tálca (2), mely összegyűjti a grillről származó zsiradékot és folyadékot.
- A tisztítást követően helyezze vissza a készülékbe a zsírgyűjtő tálcát (2).

Ételek grillezése

- Csatlakoztassa a készüléket egyes, földelt dugaljba.
- Állítsa a BE-/KI-kapcsolót (7) az I pozícióba. Ekkor kigyullad a zöld működést jelző lámpa.

- A készülék hőmérséklet szabályozó tekerőgombbal van felszerelve. A hőmérséklet szabályozható 50 °C és 300 °C hőmérsékleti tartomány között. Ajánlott a grillezési hőmérsékletet 200 °C és 250 °C között tartani.
- Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot (4) a kívánt hőmérsékletre. A narancssárga melegítést ellenőrző lámpa (5) kigyullad, a készülék melegszik.
- A felmelegítési idő kb. 20 perc, míg eléri a 250 °C hőmérsékletet.
- Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, a narancssárga melegítést jelző lámpa (5) kialszik. Ha a hőmérséklet kb. 10 °C-kal csökken, a melegítés ismét beindul, és a narancssárga melegítést jelző lámpa (5) ismételen bekapszol.
- A terméktől függően, melyet grillezni akar, a főzőfelületet (1) egy kevés étkezési olajjal kell átkenni, hogy elkerülje az étel leégését.
- Helyezze fel a terméket a grillezéshez.
- Kerülje kemény vagy éles tárgyak használatát, nehogy kárt tegyen a sütőfelület felületében.
- Tartsa szemmel a terméket a grillezés végéig.



FORRÓ FELÜLET! Égési sérülés veszélye!

Használat közben a készülék háza és a felülete nagyon felforrósodik. Ne érintse a készülék felületét.

- A grillezési folyamat befejeztével tekerje a hőmérséklet szabályozó gombot (4) az óra járásával ellentétesen a „0” (KI) jelzésig.
 - Vegye le a kész grillezett terméket a főzőfelületről (1).
 - A grillezés közben a sütési zsiradékok a zsírgyűjtő tálcára (2) folynak.
 - Rendszeresen ellenőrizze a zsírgyűjtő tálcát (2).
 - Legyen tudatában, hogy működés közben és még egy bizonyos ideig a befejezést követően a készülék forró.
- Égési sérülés veszélye!**
- Várja meg, míg a berendezés kihűl.
 - A fogantyú segítségével vegye ki a készülékből a zsírgyűjtő tálcát (2) és ürítse ki.



- Ha a készülék már nincs használatban a hőmérséklet szabályzót (4) el kell tekerni a „0” (KI) pozícióba, a BE-/KI-kapcsolót (7) pedig a „O” pozícióba.
- Húzza ki a dugót a konnektorból.

6. Tisztítás és karbantartás



VIGYÁZAT!

A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket a KI/BE kapcsolót segítségével, és húzza ki a konnektorból (húzza ki a dugót!). Várja meg, míg a berendezés kihűl. A készüléket soha ne tisztítsa nagy nyomás alatt lévő folyó víz alatt!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

A készülék tisztítása

- A tisztításhoz kizárólag puha törölkendőt használjon és **soha** ne használjon olyan érdes felületű súroló eszközöket, melyek megkarcolhatják a készülék felületét.
- A kapott tisztítóvassal a tisztításhoz, vagy szivaccsal távolítsa el a maradékokat a főzőfelületről. **A főzőfelületet** tisztítsa puha törölkendővel és semleges tisztítószerrel. Öblítse át a konyharuhát tiszta vízzel.
- **A zsírgyűjtő tálcát** vevégye ki a készülékből, ürítse és mossa el enyhe tisztítószer és puha törölkendő, szivacs, vagy tisztítókefe használatával. Öblítse át tiszta vízzel és szárítsa meg a zsírgyűjtő tálcát mielőtt visszahelyezi a készülékbe.
- **A házat** és a **kezelő elemeket** a készüléken rendszeresen törölje át meleg vízzel átitatott nedves törölkendővel és enyhe tisztítószerrel.
- Minden megmosott felületet a végén alaposan szárítson meg.

Karbantartás

- A készülék karbantartásához ajánluk, hogy speciálisan erre szakosodott szervizt bizzon meg, leglább évente egyszer. A készüléken végzett bármiféle szabályozást csak speciálisan erre képzett személy végezhet.

A készülék tárolása

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg alaposan a fent leírt módon, majd tárolja tiszta, száraz, fagymentes, napvédett helyen, gyermekektől távol. Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.

7. Leselejtezés

Régi készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Ha a készülék már nem használható, minden fogyasztó köteles a készüléket leadni a megye által kijelölt gyűjtőponton, elkülönítve a háztartási hulladéktól.



JÓ TANÁCS!

Az elektromos készüléket megfelelően kell üzemeltetni és leselejtezni, hogy elkerüljük a környezet szennyezését.

- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és le a vezetéket a készülékről.