

**370160****370162****370161****370163**

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	110
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	110
1.2 Symboolverklaring	114
1.3 Reglementair gebruik	115
2. Algemeen	116
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	116
2.2 Auteursrecht	116
2.3 Verklaring van Conformiteit	116
3. Transport, verpakking en bewaring	117
3.1 Controle bij aflevering	117
3.2 Verpakking	117
3.3 Bewaring	117
4. Specificaties	118
4.1 Technische Gegevens	118
4.2 Overzicht van onderdelen	119
5. Installatie en bediening	120
5.1 Installatie	120
5.2 Bediening	121
6. Reiniging	124
7. Mogelijke storingen	125
8. Afvalverwijdering	126



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.

Verstikkingsgevaar!

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens de werking zijn de bakplaat en de oppervlakken aan de buitenkant zeer heet. Om brandwonden te voorkomen deze oppervlakken niet met blote handen aanraken en tijdens het werk met het apparaat alleen gebruik maken van de handgrepen en de temperatuurregelaar.
- Hete baksels met blote handen aanraken kan brandwonden veroorzaken aan handen en vingers. Voor het uitnemen van baksels alleen een hittebestendige houten of plastic spatel gebruiken.
- Ook na het uitdoen blijft het apparaat nog een tijdje heet. Vóór het reinigen, verschuiven of verplaatsen van het apparaat dient te worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- **Nooit** het apparaat verplaatsen tijdens het werk.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen **nooit** keukengerei, handdoeken, papier etc. op de bakplaat leggen.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen voor vakgebruik en kan alleen door gespecialiseerd personeel in restauraties worden bediend.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het **wafelijzer** is uitsluitend bedoeld om meel- en aardappelproducten mee te **bakken**.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere verbeteringen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens

Naam	Wafelijzer	
	Bakplaat in hartjesvorm	Bakplaat voor Brusselse wafels
Nr art.:	370160	370162
Materiaal/uitvoering:	Ombouw: roestvrijstaal, bakplaat van gietijzer, permanent bevestigd	
Aansluitwaarden:	2,2 kW / 230 V 50/60 Hz	
Temperatuurbereik:	0 °C – 300°C	
Afmetingen:	br. 285 x d. 360 x h. 230 mm	br. 285 x d. 360 x h. 255 mm
Grootte van de wafel:	Ø 210 mm, h. 16 mm	br. 160 x d. 100 x h. 32 mm
Gewicht:	15,5 Kg	23,5 Kg
Uitrusting:	1 reinigingsborstel	

Naam	Dubbel wafelijzer	
	Bakplaten in hartjesvorm	Bakplaten voor Brusselse wafels
Nr art.:	370161	370163
Materiaal/uitvoering:	Ombouw: roestvrijstaal, bakplaat van gietijzer, permanent bevestigd	
Aansluitwaarden:	2 x 2,2 kW / 230 V 50/60 Hz	
Temperatuurbereik:	0 °C – 300 °C	
Afmetingen:	br. 600 x d. 360 x h. 230 mm	br. 600 x d. 360 x h. 255 mm
Grootte van de wafels	Ø 210 mm, h. 16 mm	br. 160 x d. 100 x h. 32 mm
Gewicht:	31,5 Kg	45,5 Kg
Uitrusting:	1 reinigingsborstel	

Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen

370160 / 370162



- 1 Handgreep bovenste bakplaat
- 2 Bovenste bakplaat
- 3 Onderste bakplaat
- 4 Ombouw
- 5 Knop voor het regelen van de de temperatuur
- 6 Oranje controlelampje van de werking

370161 / 370163



- 1 Handgreep bovenste bakplaat
- 2 Bovenste bakplaat
- 3 Onderste bakplaat
- 4 Ombouw
- 5 Knop voor het regelen van de temperatuur
- 6 Oranje controlelampje van de werking

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Het installeren en onderhouden van het apparaat dient alleen maar door de deskundigen uitgevoerd te worden.

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen.
- De beschermfolie van het apparaat halen. Als er lijmresten achterblijven deze verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens van het apparaat verwijderen.

- Het apparaat op een rechte, stabiele, droge, waterbestendige en hittebestendige ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** op een plaats neerzetten dichtbij brandbare of makkelijk ontvlambare materialen.
- De plaats moet goed bereikbaar zijn en voldoende groot. Om zo aangenaam mogelijk te werken met het apparaat, dient te worden gezorgd voor goede luchtcirculatie; aan de zijkanten en van achteren dient een afstand van tenminste 20 cm te worden vrijgelaten, en van boven en van voren een afstand van minimaal 50 cm.
- Het apparaat zodanig neerzetten dat het stopcontact bereikbaar is om als het nodig is het apparaat snel uit te zetten.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

- Voor het dubbele wafelijzer zijn twee aparte stopcontacten vereist.
- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

Vóór de ingebruikname

- Vóór de ingebruikname van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen onder punt **6 „Reiniging“**.
- Vóór het eerste gebruik het apparaat ongeveer een uur verwarmen **zonder beslag** in open stand op een ingestelde temperatuur van 180 °C – 200 °C (punt **„Aanzetten en voorverwarmen van het apparaat“**). Vanwege achtergebleven technische resten kan er rook ontstaan. Dit vormt geen gevaar voor de gebruiker en betekent niet dat het apparaat beschadigd is. Deze rook zal er niet zijn bij het verdere gebruik van het apparaat. Tijdens de eerste keer verwarmen dient voor goede ventilatie van de ruimte te worden gezorgd.
- Drie, vier keer de bakplaat insmeren met bakvet. Hierdoor sluiten zich de poriën in de gietijzeren plaat en ontstaat een speciale coating.

Aanzetten en voorverwarmen van het apparaat

- Het wafelbeslag voorbereiden volgens uw recept of volgens ons recept (punt **„Aanwijzingen en raadgevingen“**).
- De bovenste bakplaat sluiten gebruik makend van de handgreep.
- Het apparaat aansluiten op een enkel, op de juiste manier geïnstalleerd stopcontact.
- De gewenste temperatuur instellen (tot 300 °C). Het oranje controlelampje brandt, wat betekent dat het apparaat verwarmt.

- Leder dubbel wafelijzer heeft een eigen temperatuurregelaar, wat het mogelijk maakt om ze verschillend in te stellen en afzonderlijk te gebruiken.
- De optimale temperatuur voor het bakken van wafels bevindt zich in het bereik van 200 °C tot 250 °C.



TIP!

Om goede effecten te bereiken, dient het wafelijzer altijd te worden verwamd tot de gewenste temperatuur.

- Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, dan dooft het oranje controlelampje, en kan worden begonnen met het bakken van de wafels.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de werking zullen de bakplaat en de buitenste oppervlakken heet worden. Om brandwonden te voorkomen niet het oppervlak aanraken en tijdens het werk alleen gebruik maken van de handgreep en bedieningselementen (knop voor het regelen van de temperatuur).

Het bakken van de wafels

- Open het verwarmde apparaat gebruik makend van de handgreep en ervoor zorgen dat de bovenste bakplaat open staat tot de begrenzer.
- Op de onderste bakplaat het voorbereide beslag aanbrengen met behulp van een pollepel of lepel beginnend in het midden en gelijkmatig uit laten stromen in de richting van de rand. Let op de hoeveelheid beslag; overtollig beslag kan eruit gedrukt worden.
- Het apparaat sluiten door de bovenste bakplaat op de onderste te drukken, gebruik makend van de handgreep, zodat het beslag gelijkmatig wordt verdeeld.
- Afhankelijk van de gewenste mate van bruining, het beslag ongeveer 2 - 3 minuten bakken.
- Gebruik makend van de handgreep het apparaat openen en voorzichtig de voltooide wafel eruit nemen.



WAARSCHUWING! Gevaar op brandwonden!

Het aanraken van hete baksels met blote vingers of handen kan leiden tot brandwonden aan vingers en handen. Om de voltooide baksels eruit te nemen alleen een hittebestendige houten of plastic spatel gebruiken.

- Gebruik **nooit** scherp of puntig metalen gereedschap; deze kunnen de coating van de bakplaat beschadigen.
- Voltooid wafels neerleggen op een rooster om af te koelen.
- Na het uitnemen van het baksel kan het apparaat meteen weer worden gevuld met beslag. De geplande hoeveelheid wafels bakken volgens de bovenstaande beschrijving.
- Na het beëindigen van het bakken van de wafels, de temperatuurregelaar in de positie „0“ zetten en het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!).

Aanwijzingen en raadgevingen

- Laat de ingrediënten voor het beslag gedurende enige tijd op kamertemperatuur komen voordat u begint met de bereiding.
- U krijgt een luchtiger beslag wanneer u de bloem eerst zeeft.
- Scheid de eieren en voeg eerst het eiwit toe aan het beslag. Sla het eiwit stijf en schep het aan het einde door het beslag. Het beslag niet meer roeren. Het beslag en daarmee ook de wafels worden hierdoor luchtiger.
- Laat de boter niet bij hoge temperatuur smelten en voeg hem pas toe aan het beslag wanneer hij is afgekoeld tot lauwwarm.
- U kunt de melk in recepten met melk vervangen door koolzuurhoudend mineraalwater. Hierdoor kunt u de hoeveelheid bakpoeder verminderen omdat mineraalwater veel koolstofdioxide bevat dat dezelfde werking heeft als bakpoeder.
- Laat het beslag minimaal een half uur rusten voordat u begint met de verwerking. Gebruik al het beslag in één keer. Het beslag niet voor langere tijd bewaren.
- Toevoegingen als noten, aroma etc. pas aan het einde aan het beslag toevoegen.
- Wafels zijn vers uit het wafelijzer het lekkerst. Serveer ze bijvoorbeeld met poedersuiker, honing, siroop, ijs, etc.
- Om knapperige wafels te verkrijgen, legt u ze naast elkaar op een rooster om af te koelen. Warme wafels die op elkaar worden gelegd, kunnen slap worden.
- Klaargemaakte, koude wafels kunt u invriezen. Leg een stukje bakpapier of vetvrij papier tussen de wafels, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken, doe ze in diepvrieszakjes of geschikte diepvriesdozen en vries ze in.
- Haal de wafels later uit de diepvries en laat ze bij kamertemperatuur ontdooien. Warm de wafels voordat u ze serveert op in de oven bij een temperatuur van ca. 100 °C. Leg ze in een container met deksel of wikkel ze in aluminiumfolie. Hierdoor drogen de wafels bij hoge temperatuur niet uit.

Recept voor knapperige wafels (ca. 10 stuks)

500 g bloem
300 g suiker
400 g boter
6 eieren
2 zakjes vanillesuiker
1/2 theelepel bakpoeder of natriumbicarbonaat
snufje zout

Meng in een kom bloem, bakpoeder (of natriumbicarbonaat), zout, suiker en vanillesuiker en maak een kuiltje in het midden.

Laat de boter smelten en meng met de eieren. Giet dit mengsel vervolgens in het kuiltje en meng tot een glad beslag.

Laat het beslag voor gebruik minimaal een half uur rusten. Bak de wafels bij een temperatuur van 200 °C gedurende ca. 2 - 3 minuten.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd.
- Het apparaat dient droog te worden gereinigd of enkel met behulp van een vochtig doekje. Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.
- Bakresten verwijderen wanneer deze nog **warm** zijn met behulp van de bijgeleverde reinigingsborstel.
- Voor het reinigen van het apparaat **nooit** metalen of puntige voorwerpen gebruiken. Denk eraan dat krassen op de coating van de bakplaat een negatief effect hebben op de eigenschappen van het apparaat.
- Het apparaat **nooit** reinigen met behulp van ruwe of schurende materialen, **gebruik geen** schuursponsjes of pannensponsjes.

- Het apparaat **nooit** in de afwasmachine wassen.
- De ombouw reinigen met behulp van een zacht doekje bevochtigd met water en een afwasmiddel. Vervolgens met een schoon, vochtig doekje afvegen. En daarna het apparaat zorgvuldig drogen.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het oranje controlelampje brandt niet, en de bakplaten worden niet warm.	<ul style="list-style-type: none"> • Onjuiste of geen elektrische aansluiting. • De bescherming van de aansluiting heeft gewerkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten. • De zekering controleren, het apparaat controleren door het op een ander contact aan te sluiten.
Ondanks dat het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld en het controlelampje brandt, verwarmen de bakplaten niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Defecte thermostaat. • Tenminste één verwarming is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de service. • Neem contact op met de service
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar de temperatuur kan niet worden ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuurregelaar is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de service
Het controlelampje brandt niet, ondanks dat de bakplaten verwarmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Defect controlelampje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de service
De wafels zijn niet gebakken aan de bovenzijde.	<ul style="list-style-type: none"> • Te weinig beslag (geen contact met de bovenste bakplaat). • Het beslag rijst niet goed genoeg (te weinig bakpoeder). • Te lang geopende bovenste bakplaat koelt te veel af. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer beslag gebruiken. • Gebruik meer bakpoeder. • De tijd dat het wafelijzer open staat verkorten.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.