



A130442

Descripción del producto

Juego de cocina T4P1

- Material: acero inoxidable al cromo níquel
- Borde anti goteo
- Asas frías
- Apta para induccion

4 ollas con tapas

2,0 litros	Ø 16 cm	altura 10,0 cm
2,7 litros	Ø 18 cm	altura 11,0 cm
5,1 litros	Ø 24 cm	altura 11,5 cm
6,1 litros	Ø 20 cm	altura 20,0 cm

1 sartén

2,8 litros	Ø 24 cm	altura 6,5 cm
------------	---------	---------------

Recomendaciones:

- ¡Nunca dejar olla vacía en la cocina caliente!
- Nunca dejar ollas en la cocina caliente sin vigilancia durante un largo rato.
- Al cocinar, tratar de usar las temperaturas mínimas, lo que ayudará a minimizar la decolorización de las ollas
- Añadir sal sólo al agua hirviendo para evitar daños en las ollas.

Limpieza de las ollas:

- 1) Antes del primer uso es necesario limpiar minuciosamente las ollas usando detergente y agua hirviendo, luego, secar para quitar los restos de postproducción y los restos del embalaje
- 2) Se puede lavar en lavavajillas A pesar de eso, en consecuencia de alta temperatura producida en un lavavajillas durante el proceso de secado, es posible que haya manchas de agua. Para evitar las manchas de agua, hay que sacar las ollas del lavavajillas antes de que comience el programa de secado. Luego, secar las ollas usando un paño suave.
- 3) Después de usar, limpiar las ollas usando una esponja o un cepillo para limpiar la vajilla y un detergente disponible en el mercado. En caso de suciedad más fuerte, le recomendamos dejar las ollas sumergidas en el agua durante algún tiempo.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com