

**EG2600 Snackjet**



**120770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-01-31

**Original betjeningsvejledning**

## Tekniske data

<b>Navn:</b>	<b>Kogeplade EG2600 Snackjet</b>
Artikelnummer:	<b>120770</b>
Materiale:	støbt aluminium, belagt
Version:	firkantet, glat bund
Designet til:	Snackjet 200
Egenskaber:	egnet til mikrobølgeovne
Kanthøjde i mm:	28
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	260 x 260 x 30
Vægt i kg:	1,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Brugeranvisninger

Denne rektangulære kogeplade er ideel til frosne madvarer. På grund af dens ydre dimensioner udnytter den pladsen i Snackjet varmebehandlingsrum perfekt. Den solide konstruktion af støbt aluminium sikrer en exceptionel god varmeledning på tilberedningsstadiet, hvilket resulterer i fremragende sprødhed og mørhed.

DK



1. Vask kogepladen med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, inden første brug. Gnid kogepladen med lidt madolie.
2. Brug kun kogepladen med en luftskærm, placer den ikke direkte på bunden af apparatets kogerum.
3. Skær aldrig mad på kogepladen.
4. Brug aldrig metalspatler med skarpe kanter.

5. Brug varmebestandige plastikredskaber til at fjerne maden, såsom en pandekagespatel, madspatel osv.
6. Kogepladen bør rengøres regelmæssigt mellem tilberedningsprocesserne for at forhindre madrester i at brænde på. Overhold bemærkningerne angivet i det følgende kapitel.

## Rengøring

### **OBS!**

**Brug ikke spidse genstande eller metalgenstande såsom kniv, gaffel osv. til rengøring. Disse genstande kan beskadige belægningen.**

**Brug ikke slibende, opløsningsmiddelbaserede eller kaustiske rengøringsmidler til rengøring. Disse midler kan beskadige kogepladens overflade.**

1. Lad kogepladen køle af efter brug.
2. Fjern madrester fra kogepladen med et køkkenrulle.
3. Rengør kogepladen umiddelbart efter hver brug under varmt rindende vand med en blød klud eller svamp. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
4. Skyl kogepladen med rent vand.
5. Kogepladen skal tørres grundigt til sidst.
6. Gnid kogepladen indvendigt med lidt madolie.