

## GDP 260E-G



**A370037**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1. Ασφάλεια .....</b>	<b>98</b>
1.1 Επεξήγηση συμβόλων.....	98
1.2 Οδηγίες χρήσης.....	99
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό .....	103
<b>2. Γενικές πληροφορίες.....</b>	<b>104</b>
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση .....	104
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων .....	104
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	104
<b>3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....</b>	<b>105</b>
3.1 Έλεγχος παράδοσης .....	105
3.2 Συσκευασία .....	105
3.3 Αποθήκευση.....	105
<b>4. Τεχνικές προδιαγραφές.....</b>	<b>106</b>
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής .....	106
4.2 Τεχνικά στοιχεία .....	107
<b>5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.....</b>	<b>108</b>
5.1 Εγκατάσταση.....	108
5.2 Χρήση.....	109
<b>6 Καθαρισμός και συντήρηση.....</b>	<b>111</b>
<b>7. Ανακύκλωση.....</b>	<b>112</b>



**Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφαλείας κατά την εργασία.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

## 1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### 1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο,



### ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα!



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.



### ΟΔΗΓΙΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.

## 1.2 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε την ενεργοποιούν.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, **ποτέ** μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία!
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Δεν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής με κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, και ενημερώτο σέρβις.

- Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής να έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμμιάται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.

- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φις.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις λαβές τις συσκευής.
- Μη βάλετε μέσα στη συσκευή εργαλεία ή μαχαιροπήρουνα. Επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει βλάβη θερμάστρας και άλλων μηχανικών εξαρτημάτων.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ενέργειας.
  - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
  - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
  - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



### **ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια εργασίας ή οποιαδήποτε επιφάνεια της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Το φαγητό στη σχάρα μπορεί να πιάσει φωτιά. Εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα ή κάτω από άλλα αντικείμενα κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή πρέπει να εποπτεύεται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεση γεινίαση με πηγές θερμότητας και θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα στην καυτή επιφάνεια εργασίας σχάρας ή στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πετσέτες.
- Καθαρίστε τακτικά την επιφάνεια εργασίας για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην προσθέτετε κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά στη θερμή επιφάνεια εργασίας.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το βύσμα).

**Προσοχή: Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο το φως είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική ενέργεια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

### 1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μόνο για βιμηχανική χρήση και μέσα στις κουζίνες πρέπει να τη διχαιρίζεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της.

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις.

Η πλάκα ψησίματος προορίζεται μόνο για να ψήσετε κρέας, ψάρια και λαχανικά.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της.

Αποκλείονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργατών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής.

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης.



## 2. Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστικά χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!**

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμό της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσομάστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



#### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.**

### 2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.

Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.

### 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

#### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερές ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

#### 3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



**Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.**

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

#### 3.3 Αποθήκευση

Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

## 4. Τεχνικές προδιαγραφές

### 4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής



- 1 Ομαλή επιφάνεια εργασίας
- 2 Λιποσυλλέκτης
- 3 Περιβλημα
- 4 Περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- 5 Λυχνία ελέγχου προθέρμανσης (πορτοκαλί)
- 6 Λυχνία λειτουργίας (πράσινη)
- 7 Διακόπτης ON/OFF
- 8 Πλαστικά ποδαράκια (4) ρυθμιζόμενα
- 9 Ανοίγματα εξαερισμού
- 10 Περιβλημα κατά παφλασμού
- 11 Κάλυμμα
- 12 Ξύστρα καθαρισμού

## 4.2 Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία:	Πλάκα γκριλ GDP 260E-G
Κωδ. είδους:	<b>A370037</b>
Υλικό:	Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας, επιφάνεια ψησίματος: χάλυβας
Κατασκευή:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Τύπος: επιτραπέζια συσκευή</li><li>▪ Σύνδεση συσκευής: έτοιμη για σύνδεση</li><li>▪ Τύπος τροφοδοσίας: ηλεκτρικός</li><li>▪ Επιφάνεια εργασίας: ομαλή</li><li>▪ Ζώνες ζεστάματος: 1</li><li>▪ Λυχνίες ελέγχου: έτοιμη για λειτουργία, ζέσταμα,</li><li>▪ Θερμοστάτης ασφάλειας</li><li>▪ Χαρακτηριστικά:<ul style="list-style-type: none"><li>- λιποσυλλέκτης</li><li>- συγκολλημένο μόνιμα περίβλημα κατά παφλασμού</li></ul></li></ul>
Στοιχεία σύνδεσης:	1,2 kW / 230 V 50/60 Hz
Εύρος θερμοκρασίας	50 °C - 300 °C
Διαστάσεις συσκευής:	Π 285 x Β 335 x Ύ 185 mm
Διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας:	Π 260 x Β 230 mm
Συμπεριλαμβάνονται:	1 ξύστρα καθαρισμού για ομαλή επιφάνεια εργασίας
Βάρος:	8,8 kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

## 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

### 5.1 Εγκατάσταση



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης και συντήρησης σχετικές με τη συσκευή μπορεί να ακτελεστούν από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις ισχυούσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές διατάξεις.

#### Τοποθέτηση

- Αποσυνεχάστε τη συσκευή και διαυέτε όλο το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις ισχυούσες στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα δωμάτιο με καλό εξαερισμό ή κάτω από τον απορροφητήρα προκειμένου να αφαιρέσετε αποτελεσματικά τον ατμό που δημιουργείται κατά ετοιμασία φαγητού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια, σταθερή και αδιάβροχη βάση η οποία είναι ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ** μην τοποθετήστε τη συσκευή σε εύφλεκτη επιφάνεια.
- **Ποτέ** μην τοποθετήστε τη συσκευή σε περιβάλλον υγρό ή με υγρασία.
- **Ποτέ** μην τοποθετήστε τη συσκευή δίπλα στην άκρη τραπέζιου με σκοπό να προστατέψετε τη συσκευή να μην κλίσει ή να μην πέσει.
- Τόπος που βρίσκεται η συσκευή πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση και να είναι αρκετά μεγάλος έτσι ώστε να χειριστείτε τη συσκευή άνετα και να έχει καλό εξαερισμό.
- **Ποτέ** μην τοποθετήστε τη συσκευή άμεσα δίπλα σε τοίχους, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τουλάχιστον τη απόσταση 10 cm γύρω και από πίσω της συσκευής από τοίχους και άλλα αντικείμενα. Λάβετε υπόψη τις ισχυούσες διατάξεις περί πυρκαγιών.
- Αν δεν είναι δυνατόν να διασφαλίσετε την προαναφερόμενη απόσταση πρέπει να αναλάβετε κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. φύλο από το υλικό ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία) τα οποία θα διασφαλίσουν να κρατήσετε τη θερμοκρασία τοίχου σε ασφαλές επίπεδο.
- Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από τη συσκευή. Πρέπει να βγάλετε το φύλλο προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα κόλλας χρησιμοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Ποτέ μην αφαιρέσετε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τις επισημάνσεις κινδύνου.**

## Σύνδεση



### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

**Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!**

**Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στοιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα).  
Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!**

- Το ηλεκτρικό κύκλωμα της υποδοχής πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μία μόνη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστές ή πολλαπλές υποδοχές.

## 5.2 Χρήση

### Πριν από την πρώτη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι στην επιφάνεια εργασίας (1) δεν υπάρχει υλικό περιτύλιξης ή άλλα αντικείμενα.
- Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την καθαρίσετε καλά. Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη τις οδηγίες του σημείου 6 „Καθαρισμός και συντήρηση“.



### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον εγκαταστημένο λιποσυλλέκτη για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή ή τη μόλυνση.**

- Στο μπροστινό μέρος της συσκευής υπάρχει ένας λιποσυλλέκτης (2) που συλλαμβάνει το λίπος και τα υγρά που διαρρέουν από το ψήσιμο στη σχάρα.
- Αφού καθαρίσετε, τοποθετήστε τον λιποσυλλέκτη στη συσκευή (2).

### Ψήσιμο φαγητών

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με μια προστατευτική επαφή
- Βάλτε το διακόπτη (7) στη θέση „I“. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ανάβει (6).

- Η συσκευή διαθέτει περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας (4). Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 °C και 300 °C. Συνιστάται να διατηρείτε τη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 200 °C και 250 °C.
- Γυρίστε το πόμολο ρυθμιστή θερμοκρασίας (4) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η πορτοκαλλι λυχνία ελέγχου ζεστάματος (5) ανάβει, η συσκευή θερμαίνεται.
- Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου 20 λεπτά έως ότου η θερμοκρασία φθάσει τους 250 °C.
- Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η πράσινη λυχνία ελέγχου θερμοκρασίας θα σβήσει (5). Όταν η θερμοκρασία πέσει περ.10 °C, το θερμαντικό στοιχείο ενεργοποιείται ξανά και ανάβει η κόκκινη λυχνία ελέγχου ζεστάματος (5).
- Ανάλογα με το προϊόν που πρόκειται να ψηθεί στη σχάρα, η επιφάνεια εργασίας (1) πρέπει να λιπαίνεται με μικρή ποσότητα μαγειρικού λαδιού για να αποφευχθεί η καύση του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν στη σχάρα.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα σκληρά ή κοφτερά αντικείμενα για να μην χαλάσετε την επιφάνεια εργασίας (1).
- Παρατηρήστε το προϊόν στη σχάρα μέχρι το τέλος της διαδικασίας ψησίματος.



## **ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

**Όταν η συσκευή λειτουργεί το περίβλημα της συσκευής και η επιφάνεια ψησίματος ζεσταίνονται πολύ. Μην αγγίζετε καμία επιφάνεια της συσκευής.**

- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος, γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας (4) αριστερόστροφα προς τη σήμανση „0“ (OFF).
- Αφαιρέστε το τελικό προϊόν από την επιφάνεια εργασίας (1).
- Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, το υπόλοιπο λίπος ρέει μέσα στο λιποσυλλέκτη (2).
- Ελέγχετε τακτικά τον λιποσυλλέκτη (2).
- Λάβετε υπόψη ότι κατά λειτουργία και αρκετό καιρό μετά ο λιποσυλλέκτης είναι πολύ ζεστός. **Κίνδυνος εγκαύματος!**
- Περιμένετε η συσκευή να κρυώσει.
- Χρησιμοποιώντας τη λαβή, αφαιρέστε προσεκτικά τον λιποσυλλέκτη (2) από τη συσκευή και αδειάστε τον.



- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (4) στη θέση „0“ (OFF) και τον διακόπτη ON/OFF (7) στη θέση „0“.
- Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.

## 6 Καθαρισμός και συντήρηση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το βύσμα!). Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει. Μην καθαρίσετε ποτέ τη συσκευή με νερό υψηλής πίεσης! Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό μέσα στη συσκευή.**

### Καθαρισμός συσκευής

- Χρησιμοποιήστε αποκελιστικά μαλακά υφάσματα και **ποτέ** μην χρησιμοποιήσετε ανώμαλα καθαριστικά μέσα τα οποία μπορεί να ξυσουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Χρησιμοποιώντας την ξύστρα καθαρισμού ή ένα σφουγγάρι αφαιρέστε υπολείμματα από την επιφάνεια ψησίματος. **Την επιφάνεια εργασία** να καθαρίζετε με ένα μαλακό πανί με απαλό καθαριστικό. Να τους λουστράρετε με ύφασμα με καθαρό νερό.
- **Τον λιποσυλλέκτη** αφαιρέστε από τη συσκευή, αδειάστε τον και πλύνετε τον με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί, σφουγγάρι ή βούρτσα καθαρισμού. Ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό και επομένως στεγνώστε τον πριν να το βάλτε ξανά μέσα στη συσκευή.
- **Το περίβλημα και τα εξαρτήματα χειρισμού** να καθαρίζετε με μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και απαλό απορρυπαντικό.
- Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.

### Συντήρηση

- Προτείνουμε να αναθέτετε τις εργασίες συντήρησης στον εξειδικευμένο σέρβις τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Οι εργασίες οι οποίες παρεμβάλλουν στη συσκευή μπορεί να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.



## Φύλαξη της συσκευής

- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες και να τη φύλάξετε στο μέρος στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από πάγος, ήλιο και παιδιά. Μην βάλετε κανένα βαρύ αντικείμενο πάνω στη συσκευή.

## 7. Ανακύκλωση

### Παλιές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κάθε καταναλωτής υποχρεούται να την επιστρέψει σε ένα σημείο συλλογής που παρέχει ο δήμος, χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



### ΟΔΗΓΙΑ!

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει σωστά να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται για να αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.