

TS60



100197

DANSK

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed	128
1.1.	Forklaring af advarselsord	128
1.2.	Sikkerhedstips	129
1.3.	Brug som beregnet	132
1.4.	Ukorrekt brug	132
2.	Generelle oplysninger	133
2.1.	Producentens ansvar og garanti	133
2.2.	Ophavsret beskyttelse	133
2.3.	Overensstemmelseserklæring	133
3.	Transport, emballage og opbevaring	134
3.1.	Leveringskontrol	134
3.2.	Emballage	134
3.3.	Opbevaring	134
4.	Tekniske parametre	135
4.1.	Tekniske data	135
4.2.	Kompilering af apparatets komponenter	136
5.	Installation og vedligeholdelse	137
5.1.	Installation	137
5.1.1.	Opsætning	137
5.1.2.	Tilslutning	137
5.2.	Betjening	138
5.2.1.	Vigtige tips til optimale ristningsvirkninger	138
5.2.2.	Ristning	139
5.2.3.	Sluk før tiden er udløbet	140
5.2.4.	Klemte brødsiver	141
6.	Rengøring	142
6.1.	Rengøring af krummeskuffen	143
6.2.	Opbevaring	143
7.	Bortskaffelse	144



Læs venligst brugsanvisningen, før du starter med at bruge apparatet og gem den i et let tilgængeligt sted i nærheden af enheden!

Denne brugsvejledning beskriver installation, drift og vedligeholdelse og fungerer som en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Derudover skal brugsstedet for de lokale ulykkesforebyggelsesbestemmelser og generelle sikkerheds- og sundhedsbestemmelser overholdes. Denne brugsvejledning er en integreret del af produktet og skal opbevares i nærheden af apparatet, så personer, der installerer, servicerer, vedligeholder eller rengør enheden, har adgang til den. Hvis du deler apparatet med en tredjepart, skal du også give vedkommende brugervejledningen.

1. Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1. Forklaring af advarselssymboler

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne vejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal overholdes nøje for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE

FARESYMBOL advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL

ADVARSELSSYMBOL advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.



OBS

OBS symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



OBS – MEGET VARM OVERFLADE

BEMÆRK- MEGET VARM OVERFLADE advarer om farer, der kan resultere i forbrændinger, hvis de ikke undgås.

ANVISNING

TIP advarer mod mulige skader på varer.



INFORMATIONSSYMBOL

informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2. Sikkerhedstips

Livsfare på grund af elektrisk stød!

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Tilslut apparatet til en let tilgængeligt stikkontakt, så det hurtigt kan afbrydes fra strømforsyningen i tilfælde af funktionsfejl.
- Apparatet kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Kun producenten eller kvalificeret personale kan udskifte det beskadigede strømkabel.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.

Strømkabel og stik

- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Brug ikke apparatet, når strømkablet eller stikket er beskadiget eller defekt.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.
- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Træk altid stikket ud for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Tilslut ikke apparatet til en stikdåse eller forlængerledning.

Livsfare på grund af kortslutning!

- Opbevar apparatet, så det ikke kan falde i vandet, f.eks. i vasken eller badekarret.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Træk stikket ud så hurtigt som muligt.
- Sænk ikke apparatet i vandet eller anden væske.
- Væsker i apparatet kan forårsage en kortslutning.
- Brug kun apparatet i et tørt miljø indendørs.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du rengør apparatet.
- Rør ikke stikket med våde hænder.

Livsfare på grund af manglende erfaring og viden!!

- Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og ældre personer fysisk, sensorisk, mentalt begrænset med / eller uden erfaring med viden eller efter træning, hvis de overvåges eller instrueres for sikker brug af enheden og forstår den deraf følgende fare.
- Forlad ikke apparatet uden tilsyn.
- Opbevar al emballager og polystyrenskum væk fra børn. De kan blive viklet i pakningen og kvalt.
- Forlad ikke apparatet uovervåget under drift.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn eller personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental kapacitet.

Sundhedsrisiko fra brændte fødevarer!

- Acrylamider, som f.eks. er indeholdt i brændte brødstykker, kan forårsage kræft.
- Rist ikke brødet for længe.
- Fjern brændte fragmenter.

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Anbring ikke hænderne på toast eller rør på nogen overflade af apparatet. Enheden kan kun transporteres og rengøres, når den er helt afkølet.

Risiko for brand ved brandfarlig mad og materialer!

- Toast kan brænde.
- Brandfarlige genstande tæt på apparatet kan antændes.
- Anbring ikke apparatet i nærheden af eller under brandfarlige materialer. Apparatet skal være under tilsyn.
- Brug ikke apparatet i nærheden af varmekilder og varme overflader.
- Sæt ikke brændbare eller letantændelige genstande på den varme overflade eller direkte på apparatet.
- Dæk ikke apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Rengør og tøm krummeskuffen regelmæssigt for at undgå brandfare.
- I tilfælde af brand skal stikket tages ud af stikkontakten, inden der tages passende forholdsregler for at styre ilden. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Sluk aldrig ild med vand, når stikket er sat i stikkontakten.

Risiko for skade ved ukorrekt brug!

- Ukorrekt håndtering kan beskadige apparatet.
- Udsæt aldrig apparatet for høje temperaturer (ovn osv.) Eller vejrforhold (regn osv.).
- Undlad at bruge apparatet eller placere det på varme overflader, på kogepladen eller i nærheden af åben ild.
- Lad ikke strømkablet hænge over kanten af bordpladen.
- Apparatet kan kun bruges, når det står på en stabil, varmebestandig overflade.
- Anvend apparatet kun med en krummeskuffe.
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Hvis toasten sidder fast i toastkammeret, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- Apparatet må kun anvendes i opretstående stilling.
- Placer ikke apparatet under hængende køkkenskabe. Skabe kan blive beskadiget som følge af flydende varmluft.
- Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. De kan beskadige overfladen.

1.3. Brug som beregnet

Enhver anvendelse af apparatet til ethvert andet formål end dets normale brug er forbudt og betragtes som ukorrekt. Sikker betjening af apparatet garanteres kun, når det anvendes i henhold til den påtænkte anvendelse som angivet i driftsvejledningen.



Dette apparat er ikke beregnet til kontinuerlig industriel anvendelse.

Apparatet er kun beregnet til brug i husholdninger og lignende steder som:

- køkkener, butikker, kontorer og andre lignende arbejdspladser,
- landbrugsområder,
- af kunder i hoteller, moteller, pensionater og andre typiske boligområder.

Dette apparat er kun beregnet til ristning af brødskeer.

Eventuelle krav mod producenten og / eller dets agenter for skader som følge af ukorrekt brug af apparatet er udelukket. Ansvar for skader som følge af brug af apparatet på en måde, der er uforenelig med den påtænkte anvendelse, skal bæres udelukkende af brugeren.

1.4. Ukorrekt brug

Enhver anden brug end den, der er nævnt i afsnit 1.3. Utiltænkt brug, anses for at være ikke-tilsigtet og forbudt. Ukorrekt brug kan medføre alvorlig personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Kun arbejde, som beskrives i denne brugsvejledning, kan udføres ved hjælp af apparatet. Enhver indblanding i apparatet, herunder installation og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Forkert håndtering kan beskadige apparatet.

Apparatet må ikke bruges til f.eks:

- bagning af rundstykker,
- opvarmning af det ristede brød,
- ristning af bagels,
- ristning af frosne brød,
- ristning af brødspån (f.eks. sandwich), bagværk eller kosttilskud (f.eks. syltetøj eller frosting).

2. Generelle oplysninger

2.1. Producentens ansvar og garanti

Alle oplysningerne i denne brugsanvisning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af den nyeste teknologiske udvikling kan det medfølgende udstyr afvige fra forklaringerne og tegningerne i denne brugsvejledning.



ANVISNING

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt inden betjening af apparatet for at undgå skader på personer og ejendom. Ukorrekt brug kan medføre skade og fejlfunktion.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle **skader eller mangler som følge af:**

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt og utilsigtet brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2. Ophavsret beskyttelse

Denne brugsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Uden forudgående skriftligt samtykke fra producenten er det forbudt at reproducere det manuelle indhold i enhver form og på nogen måde - herunder uden begrænsning - og at bruge og / eller overføre indholdet til tredjepart. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

De grafiske illustrationer, der er indeholdt i denne vejledning, kan lidt afvige fra apparatets faktiske design.

2.3. Overensstemmelseserklæring



Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3. Transport, emballage og opbevaring

3.1. Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

3.2. Emballage

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage. Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade. Fjern det ydre og indre emballagemateriale fuldstændigt inden apparatet startes. Sørg for, at apparatet og udstyret er komplet. I mangel af nogen dele bedes du kontakte vores kundeservice. Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land. Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3. Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- må ikke holdes udenfor,
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø,
- væk fra aggressive midler,
- i et solbeskyttet område,
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød

Ved længerevarende opbevaring (> 3 måneder) skal den generelle tilstand af alle komponenter og emballager kontrolleres regelmæssigt og opdateres eller fornyes om nødvendigt.

4. Tekniske parametre

4.1. Tekniske data

Navn	Toaster TS60
Art. nr.:	100197
Materiale:	Rustfrit stål
Udførelse:	<ul style="list-style-type: none">• Funktioner: ristning• Designet til:<ul style="list-style-type: none">- toast- sandwich toast• Betjening:<ul style="list-style-type: none">- 1 betjeningsarm betjener 6 kamre (manuel udkastning)- vælger til anvendelse af brødslidserne, grupper med 2• Kontrollampe: opvarmning• krummeskuffe, aftagelig
Antal ristekammer:	6
Kammerstørrelse:	B 145 x D 20 x H 135 mm
Timer:	Tidsindstilling: 1-5 minutter, lydsignal efter forløbne tid
Tilslutningsværdi:	2,5 kW / 230 V 50 Hz
Strømforbrug ved 230V:	2 skiver: 1100W 4 skiver: 1800W 6 skiver: 2500W
Mål:	B 405 x D 245 x H 225 mm
Vægt:	5,65 kg

Med forbeholdt for tekniske ændringer

4.2. Kompilering af apparatets komponenter



- 1 Timer
- 2 Varmekontrollampe (rød)
- 3 Vælgerkontakt
- 4 Løftestang
- 5 Aftagelig krummeskuffe

- 6 Gummifødder (4)
- 7 Ventilationshuller
- 8 Kabinet
- 9 Ristekammer (6)

5. Installation og vedligeholdelse

5.1. Installation

5.1.1. Opsætning

- Pak apparatet op og fjern al. emballage.
- Fjern aldrig mærkepladen eller etiketten ud af apparatet.
- Installationsstedet skal være let tilgængeligt og tilstrækkeligt stort til at muliggøre nem betjening og god luftcirkulation.
- Opbevar 10 cm afstand på siderne og tilbage fra vægge eller andre genstande.
- I tilfælde af mindre mellemrum placeres sikkerhedselementer som f.eks. folie fra et materiale med høj temperaturbestandighed.
- Anbring apparatet i et godt ventileret rum.
- Placer apparatet på en stabil, tør, flad, vandtæt og varmebestandig overflade.
- Placer aldrig apparatet direkte under ophængsskabet, da varmluften kommer op.
- Placer aldrig apparatet ved kanten af bordet, da apparatet kan vælte ned og falde.
- Tilslut apparatet således, at det hurtigt kan frakobles fra strømforsyningen, hvis det er nødvendigt.
- Fjern beskyttelsesfolien fra apparatet inden start. Fjern den langsomt for ikke at efterlade rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Skub krummeskuffen i hullet til dette formål.

5.1.2. Tilslutning



FARE

Livsfare ved elektrisk stød!

Defekt elektrisk installation eller overspænding kan medføre elektrisk stød.

- Tilslut apparatet til en enkelt beskyttet 16A stikkontakt.

1. Kontroller, at apparatet tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
2. Indstil apparatet.
3. Fold ud strømkablet.
4. Tilslut stikket til en enkelt jordet beskyttelseskontakt.
Apparatet er klar til drift.

5.2. Betjening

5.2.1. Vigtige tips til optimale ristningsvirkninger

Effekten af ristning ved samme indstilling af graden af bruning afhænger af brødens forskellige egenskaber (fugtindhold, brødtype, størrelse og tykkelse af skiver).

- Når du raster tørre brødskiver, mindre og tyndere skiver eller kun en skive, skal du sætte en kortere ristningstid.
- Ved ristning af tykkere brødskiver skal du indstille længere tid til ristning eller udføre 2 bagningsprocesser.
- For at opnå en jævn ristningseffekt skal overfladen af brødskiverne være så glatte som muligt.
- Krummer eller fremspringende ingredienser i brød, f.eks. korn, skal fjernes før ristning, da de kan brænde.
- Brødskiver med uregelmæssig overflade kræver længere tid med bruning.
- For at få et jævnt resultat, skal du kun riste én type brød på samme tid.
- Den anbefalede ristningstid er ca. 3 min.
- Hvis du udfører flere ristninger efter hinanden, følgende ristningsprocesser medfører, at apparatet bliver mere varm og de næste skiver bliver mørkere. Om nødvendigt kan du vælge kortere brugtider for efterfølgende ristningsprocesser.
- Brunetiden kan også ændres under den igangværende ristningsproces ved at dreje regulatoren for bruningsprocessen.

5.2.2. Ristning

ANVISNING

Ukorrekt brug kan medføre skade.

- Brug kun apparatet med krummeskuffen indsat for at undgå beskadigelse af apparatet eller forurening.

1. Sørg for, at der ikke er indpakningsmateriale eller andre genstande i apparatet.
2. Indstil apparatet som beskrevet.
3. Skub krummeskuffen (5) i hullet under apparatet.
4. Tilslut stikket til et stikkontakt, der er installeret i overensstemmelse med forskrifterne.



Ristekamrene (9), der kan vælges, vises ved siden af vælgerkontakten (3).

5. Brug vælgerkontakten (3) til at vælge antallet af kamre (9), der skal opvarmes.
6. Put brødsiverne i ristekamrene (9).

Drej timeren (1) med uret for at øge bruningstiden. Drej timeren (1) mod uret for at sænke bruningstiden.



Hvis du udfører flere ristninger efter hinanden, følgende ristningsprocesser medfører, at apparatet bliver mere varm og de næste skiver bliver mørkere.



OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Toasteren bliver varm under drift.

- Rør ikke på nogen overflader, og put ikke hænderne i ristekamrene.

7. Løft betjeningsarmet (4) opad for at låse.
8. Drej timeren (1) med uret for at indstille den korrekte ristningsstid mellem 1 og 5 minutter. Det røde varmekontrollampe (2) lyser, apparatet opvarmes.
9. Når ristningsprocessen er færdig, lyder et bip. Det røde varmekontrollampe (2) slukker, varmen er slukket, og timeren (1) er i **OFF**-positionen.

10. Tryk på betjeningsarmet (4) nedad. Brødsiverne løftes op fra ristekamrene (9).



OBS

Fare for brand som følge af kontinuerlig drift!

Brødstykker kan brænde.

- Start betjeningsarmet for at hæve brødet fra ristekamrene.



OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Apparatets overflader er stadig varme efter drift.

- Apparatet kan kun flyttes eller transporteres, når det er helt afkølet.

11. Lad apparatet afkøle.

12. Træk stikket ud.

5.2.3. Sluk før tiden er udløbet

Afslutter ristningsprocessen før tiden er udløbet:




OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Toasteren slukker efter den indstillede tid er gået.

- Rør ikke de varme overflader.

1. Drej timeren (1) mod uret til **OFF**. Den røde varmekontrollampe (2) slukker, apparatet er slukket.

2. Tryk betjeningsarmet (4) nedad . Brødsiverne løftes op fra ristekamrene(9).

3. Fjern brødsiverne.



OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Ryzyko poparzenia przez gorące powierzchnie!

Apparatets overflader er stadig varme efter drift.

- Apparatet kan kun flyttes eller transporteres, når det er helt afkølet.

4. Lad apparatet afkøle.

5. Træk stikket fra stikkontakten.

5.2.4. Klemte brødskiver



Sørg for, at brødskiverne er for tykke.



OBS

Risiko for brand gennem klemmet brød!

Brødskiverne kan begynde at brænde.

- Fjern straks brødskiverne.

Fjern brødskiverne fra ristekammeret.

1. Drej timeren (1) mod uret til **OFF**. Den røde varmekontrollampe (2) slukker, apparatet er slukket.
2. Fjern stikket fra stikkontakten.



OBS – MEGET VARM OVERFLADER

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Overfladerne er stadig varme efter apparatets drift.

- De klemte brødskiver skal fjernes omgående.

3. Vent på, indtil apparatet afkøler.



OBS

Brug ikke skarpe metalgenstande til at fjerne fastbrændt ristet brød. Skarpe genstande kan beskadige varmeelementerne og føre til elektrisk stød, når de kommer i kontakt med de ledende elementer.

4. Drej apparatet 180 ° og fjern den fastklemte brødskive fra ristekammeret (9).
5. Fjern den fastklemte brødskive fra ristekammeret.

6. Rengøring



OBS

Risiko for spænding på grund af vand!

Vand i brødristeren kan medføre kortslutning.

- Der må ikke komme vand ind i apparatet.

Apparatet er ikke beregnet til direkte vandstrålesprøjtning. Brug ikke en vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.

ANVISNING

Ukorrekt brug kan medføre skade.

- Brug aldrig aggressive rengøringsmidler til at rengøre apparatet.
- For at fjerne eventuelle brødrester skal du aldrig bruge de skarpe genstande i ristekammerne.

Jævnlig rengøring:

1. Drej timeren (1) mod uret til **OFF**. Den røde varmekontrollampe (2) slukker, apparatet er slukket.
2. Træk stikket ud.



OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Overfladerne er stadig varme efter apparatets drift.

- Apparatet kan kun flyttes eller transporteres, når det er helt afkølet.

3. Lad apparatet afkøle.
4. Drej apparatet 180 ° og fjern den fastklemte brødske fra ristekammeret (9).
5. Tør dækslet (8) af med en blød, fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.
6. Tør dækslet (8) grundigt med en blød klud.
7. Lad apparatet tørre grundigt, før det genstartes.

6.1. Rengøring af krummeskuffen

ANVISNING

Ukorrekt brug kan medføre skade.

- Brug kun apparatet med krummeskuffen indsat for at undgå beskadigelse af apparatet eller forurening.
- Krummeskuffen skal tømmes og rengøres regelmæssigt.




OBS – MEGET VARM OVERFLADE

Risiko for forbrændinger gennem varme overflader!

Overfladerne er stadig varme efter apparatets drift.

- Apparatet kan kun flyttes eller transporteres, når det er helt afkølet.



Apparatet er udstyret med en aftagelig krummeskuffe placeret nederst på apparatet.

1. Fjern krummeskuffen (5) fra hullet under apparatet.
2. Rengør krummeskuffen (5) med en blød, tør eller lidt fugtig klud.
3. Skub hele krummeskuffen (5) i hullet til dette formål.

6.2. Opbevaring

Hvis dit apparat ikke bruges i lang tid, skal du rengøre det grundigt som beskrevet og opbevare det på et tørt, rent, frostfrit og solbeskyttet sted, utilgængeligt for børn. Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet

7. Bortskaffelse

Gamle apparater



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Bortskaf ikke husholdningsapparater. Hvis apparatet ikke længere kan bruges, er hver forbruger forpligtet til at returnere den til et opsamlingssted, der leveres af kommunen, separat fra husholdningsaffald.

Tip

Elektriske apparater skal anvendes korrekt og bortskaffes for at undgå miljøpåvirkninger.

- Afbryd apparatet og tag strømkablet ud af apparatet ved hjælp af sidetangen.