



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Griff	Handle	08222510
2	Heizkörper	Heating element	06001144
3	Ersatzkorb Fritteuse 600, 6L	Substit.basket d.fat fryer 600, 6L	131308
4	Krümelsieb	Crumb sieve	018699
5	Hebel f. Ablasshahn	Lever f. drain cock	02108943
6	Griff, schwarz	Handle, black	01036706700
7	Ablasshahn	Drain cock	018453
8	Thermostat 220 V	Thermostat 220 V	0104231
9	Halteklammer z. Thermostat	Holding clamp f. thermostat	018276
10	Hauptschalter, 2-polig, 6,3 mm	Main switch, 2-pole, 6,3 mm	018116
11	Kontrolllampe weiß	White indicator light	06061072
12	Kontrolllampe grün	Green indicator light	06061073
13	Feder z. Knebel	Spring f. knob	05900242
14	Knebel 140-190 °C	Knob 140-190 °C	02008672
15	Fettablassrohr	Grease discharge tube	018321
16	Sicherheitsthermostat 220 V	Safety thermostat 220 V	0104101
17	Abgaskamin	Exhaust flue	E02010702
	Abdeckung z. Abgaskamin	Cover f. exhaust flue	E02010576
	Buchse	Socket	E02010725
	Korbaufhängung	Rod for hanging basket	E02010730



Fritteuse 600, B600, 2x6L  
Artikel-Nr.: 131413

Ersatzteilliste  
03.05.2017