



PL

## Wskazówki dot. montażu i czyszczenia

Osłona higieniczna 850033 / 1000PGLD - Osłona higieniczna 850035 / 1500PGLD

- Przed złożeniem osłony higienicznej ze wszystkich elementów usunąć obustronne folie ochronne.
- Zmontować osłonę higieniczną na planowanym miejscu. Uwzględnić powyższy rysunek. Podczas montażu nie używać siły.
- Z powierzchni szkła akrylowego ścierać kurz i brud za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki lub gąbki. Nigdy nie czyścić na sucho! W razie potrzeby używać łagodnego roztworu wody z mydłem, jak również specjalnych środków czyszczących do szkła akrylowego.

### UWAGA!

**NIE używać rozpuszczalników, alkalicznych środków czyszczących ani środków do czyszczenia okien zawierających wodorotlenek amonu (amoniak) lub żelazo, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.**

- Do dezynfekcji powierzchni szkła akrylowego zalecamy stosowanie środka dezynfekującego Sanytol lub 50% roztworu ISOPROPANOL.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0  
Faks: +49 5258 971-120  
**Hotline - pomoc techniczna:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)