

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2023-08-21

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Untergestell 4P 3550-1 TCK
Artikel-Nummer:	105770
Material:	Edelstahl
Maße (B x T x H) in mm:	720 x 800 x 663
Gewicht in kg:	7,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für:
 - Induktionskocher 4P 35-1 TCK
 - Induktionskocher 4P 50-1 TCK
- Füße höhenverstellbar
- Mit Grundboden

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Umbau von Auftischgerät zum Standgerät.

Funktion

Das standfeste Untergestell 4P 3550-1 TCK ergänzt den Induktionskocher 4P 35-1 TCK und Induktionskocher 4P 50-1 TCK mit zusätzlicher Stellfläche dank Zwischenboden. Mit einer Beinlänge von 662 mm kommen die entsprechenden Induktionskocher auf eine angenehme Arbeitshöhe.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Packen Sie die Einzelteile aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
2. Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Stellfuß	4
2	Grundboden	1
3	Inbusschraube M6*15	22
4	Federring M6	22
5	Unterlegscheibe M6	22
6	Inbusschlüssel	1

Zusammenbau

1. Um den Unterbau am Gerät zu montieren befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen.
2. Montieren Sie zuerst den Grundboden an den vorgesehenen Bohrungen der Stellfüße. Legen Sie jeweils einen Federring und eine Unterlegscheibe zwischen Inbusschraube und Stellfuß. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Inbusschrauben zu befestigen.



Abb. 1

3. Legen Sie den Induktionskocher auf die Seite.
4. Schrauben Sie die Füße vom Gerät ab.
5. Schrauben Sie die Stellfüße des Untergestells an den Boden des Gerätes. Legen Sie jeweils einen Federring und eine Unterlegscheibe zwischen Inbusschraube und Stellfuß. Befestigen Sie die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel.



Abb. 2

6. Stellen Sie das Gerät mit Untergestell auf.
7. Stellen Sie bei Bedarf die Höhe ein, indem Sie die Stellfüße ein- oder ausdrehen.

Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche des Untergestells beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie das Untergestell mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie das Untergestell mit einem weichen Tuch ab.