

470x790



181142

Especificaciones

Denominación	Pizarra de pared 470x790
Código:	181142
Material:	Madera natural
Medidas:	an. 470 x prof. 790 x al. 20 mm
Superficie de escritura:	an. 400 x al. 720 mm
Peso:	1,5 kg.
Elementos de entrega:	Conjunto para montar (instalación fácil)
Accesorios:	1 soporte, material de fijación


¡Se reserva el derecho de modificaciones técnicas!

Propiedades:

- Posibilidad de escribir con tiza / rotuladores de tiza (no incluidos en la entrega)
- Superficie de escritura fácil de limpiar
- Soporte de pared (incluido en la entrega)
- Posibilidad de colgar vertical u horizontalmente
- Superficie de escritura recubierta con resina sintética en color negro
- Marco de madera pintado en color teak
- Para uso en espacios interiores

Fijación del soporte

1. Retire la pizarra de pared y los accesorios del embalaje y elimine el material de embalaje.
2. Utilice los clavos adjuntos para clavar el soporte en la pizarra de pared.
3. Cuelgue la pizarra en un lugar apropiado en un tornillo o en clavo en la pared.
4. Se puede colgar la pizarra en posición vertical u horizontal, según sus necesidades.



Escribir en la pizarra

- Puede escribir en la pizarra con tiza o rotuladores de tiza. Se eliminan fácilmente de la superficie de escritura con un paño húmedo, para volver a escribir cualquier texto o dibujar en ella.



Limpieza y almacenamiento

- Limpie la pizarra de pared con un paño suave y húmedo.
- **Nunca** use detergentes de limpieza que puedan rayar la superficie de la pizarra de pared.
- Si la pizarra de pared ya no se usa, guárdela en un lugar seco.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com