

900-400 | 900-800 | 900-1200



295200 - 295201 - 295203

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2024-02-13

Instrucciones de montaje originales

Datos técnicos

Denominación:	Barandilla de cocina 900-400
N.º de artículo:	295200
Material:	acero inoxidable
Diseñado para:	Serie 900
Anchura del aparato en mm:	400
Capacidad de carga máx. en kg:	15
Profundidad de la superficie para depositar objetos en mm:	60
Medidas (ancho x fondo x alto) en mm:	390 x 95 x 40
Peso en kg:	0,81

La barandilla de cocina 295200 se adapta perfectamente a los siguientes electrodomésticos:

296411	Cocina eléctrica	296630	Freidora
296318	Placa de inducción	2959961	Freidora
296303	Baño maría	296311	Cocedor de pasta
296105	Elemento de trabajo	2953031	Cocedor de pasta
296507	Plancha	2859251	Freidora
2955041	Plancha	2954521	Barbacoa de lava volcánica

Nombre:	Barandilla de cocina 900-800
N.º de artículo:	295201
Material:	acero inoxidable
Diseñado para:	Serie 900
Ancho de la aparato en mm:	800
Capacidad de carga máx. en kg:	15
Profundidad de la superficie para depositar objetos en mm:	60
Medidas (ancho x fondo x alto) en mm:	790 x 95 x 40
Peso en kg:	1,5

La barandilla de cocina 295201 se adapta perfectamente a los siguientes electrodomésticos:

ES

2951131	Cocina de gas:	296106	Elemento de trabajo
2952271	Cocina de gas:	296426	Sartén multifunción
2952171	Cocina de gas:	296510	Plancha
296421	Cocina eléctrica	296511	Plancha
296431	Cocina eléctrica	2955081	Plancha
296215	Cocina eléctrica	2955061	Plancha
296325	Cocina eléctrica	296970	Freidora
296319	Placa de inducción	2959521	Freidora
296304	Baño maría	2954631	Barbacoa de lava volcánica

Nombre:	Barandilla de cocina 900-1200
N.º de artículo:	295203
Material:	acero inoxidable
Diseñado para:	Serie 900
Ancho de la aparato en mm:	1200
Capacidad de carga máx. en kg:	15
Profundidad de la superficie para depositar objetos en mm:	60
Medidas (ancho x fondo x alto) en mm:	1190 x 95 x 40
Peso en kg:	2,1

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

La barandilla de cocina 295203 se adapta perfectamente a los siguientes electrodomésticos:

2951121	Cocina de gas
2952181	Cocina de gas
2952291	Cocina de gas
296217	Cocina eléctrica

ES

Uso conforme a su destino

Equipar los electrodomésticos de la serie 900 con una barandilla de cocina no sólo es un elegante toque final, sino que también ofrece una seguridad y funcionalidad óptimas. Aumentar la distancia del aparato reduce eficazmente el riesgo de quemaduras por contacto con zonas de alta temperatura. Además, su robusta construcción permite guardar cómodamente ollas, sartenes y platos.

Contenido de la entrega / nombres de los elementos

1. Desembale la barandilla de cocina y deseche todos los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa medioambiental.
2. Compruebe la integridad de la entrega según el siguiente listado:




Fig. 1

ES

1. Riel - estante
2. Plantilla de perforación
3. Tornillos con tuercas (4x)
4. Tornillos hexagonales (4x)

¡INDICACIÓN!

Herramientas necesarias: Alicates de engaste y llave inglesa

Montaje



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

1. Para instalar la barandilla de cocina, hay que realizar las perforaciones necesarias en el aparato.
2. Para ello, introduzca la plantilla de taladrado adjunta desde el exterior hasta el tope por encima de los bordes del aparato.
3. Ahora realice las perforaciones (2 x izquierda y 2 x derecha) en los lugares indicados en la plantilla de taladrado.
4. Coloque la barandilla de modo que sus perforaciones coincidan con las perforaciones realizadas.
5. Con unos alicates de engaste, coloque las tuercas sobre los pernos en las perforaciones realizadas.
6. Atornille la barandilla a la carcasa con tornillos hexagonales, apretándolos con una llave inglesa.

La barandilla de cocina está correctamente instalada cuando queda alineada con el borde superior de la carcasa.

Limpieza

¡ATENCIÓN!

No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

1. Limpie la barandilla de cocina con frecuencia con agua tibia y un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque la barandilla de cocina con un paño suave.