







Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
Seite 1 / Page 1			
1	Anschlusskabel m. Zugentlastung u. Netzfilter	Power cord with strain relief and mains filter	E09403068C
2	Spritzschutz, Garraum	Splash huard, inner chamber	E0100095A
3	Lampe	Lamp	E04713000168
4	Transformator, Hochspannung	Transformer, high-voltage	E02600058B
8	Halterung	Holder	E06150520A
12	Gehäuse, Edelstahl	Housing, stainless steel	E0DE7030123A
16	Lüftermotor	Fan motor	E09150093T
16-1	Hochspannungskondensator	High voltage condenser	E02501001284
16-2	Hochspannungsdiode	High-voltage diode	E05900002A
19	Befestigung	Fixing	E06960054A
21	Motor 120 V	Motor 120 V	E010164B
22	Boden, Keramik	Bottom, ceramic	E09700319B
23	Magnetron	Magnetron	E075P20ESRN
24	Wellenverteiler	Wave distributor	E09290515A
26	Abdeckung	Cover	E09700562A
27	Filter	Filter	E09290516B
29	Mikroschalter-Block, komplett	Microswitch-block, complete	E09320097E
40	Hochspannungssicherung	High-voltage fuse	E09170061A
Seite 2 / Page 2			
1	Tür, komplett	Door, complete	E09401286C
1-10	Türverschluss	Door latch	E064040296B
Seite 3 / Page 3			
1-1	Bedienfeld	Control panel	E09330528K
1-1-1	Abdeckung rechts	Cover right side	E07160429B
1-1-2	Abdeckung links	Cover left side	E07160428B
1-1-4	Glasabdeckung	Glass cover	E06740161B
1-1-9	Knopf, Start	Knopf, Start	E06620212D
1-2	Display	Display	E09203495A



Mikrowelle Samsung CM1919A
Artikel-Nr.: 610191

Ersatzteilliste
07.10.2021