


Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Seitenwand	Side panel	01350131
2	Bodenplatte	Bottom plate	01350132
3	Eisbehälter	Ice container	E0135013031
4	Sockel	Base	01350134
5	Fuß, Saugnapf	Base, suction pad	013501305
7	Motor m. Getriebe, komplett	Motor with gearing, set	E0135013071
8	Anschlusskabel	Power cord	01350138
8	Anschlusskabel mit UK-Stecker	Power cord with UK-plug	E01350138UK
11	Rückwand	Back panel	013501311
12	Haltestreben - Set	Set of pillars	013501312
13	Eisrutsche	Ice shovel	013501313
14	Deckel	Lid	013501314
15	Trichter	Funnel	013501315
22	Frontblende	Front panel	013501322
23	Blende	Panel	013501323
24	Schalter, Ein - Aus	Switch, on-off	013501324
25	Netzfilter	Mains filter	01350130
	<b>Eiscrusher 4ICE+</b> <b>Artikel-Nr.: 135023</b>	<u>Ersatzteilliste</u> <b>04.11.2024</b>	<b>Seite</b> <b>2 / 2</b>