

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2022-05-04

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nome: | Caraffa in vetro 0,75L |
| Numero dell'articolo: | 190139 |
| Materiale: | vetro, acciaio inossidabile, gomma |
| Capacità utile in litri: | 0,75 |
| Misure (larg. x prof. x alt.) in mm: | 100 x 100 x 295 |
| Peso in kg: | 0,58 |

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Versione del coperchio:
 - con erogatore
 - tappo automatico CloseUp
 - scolo integrato
 - rimovibile
- La caraffa può essere lavata in lavastoviglie
- Il coperchio non può essere lavato in lavastoviglie



Fig. 1

IT

Uso conforme alla destinazione

La caraffa in vetro da 750 ml è progettata per servire bevande adatte.

Indicazioni relative alla cura e pulizia

ATTENZIONE!

Non utilizzare mai dei detersivi aggressivi o abrasivi, tali da poter danneggiare la superficie della caraffa.

Non lavare mai il coperchio in lavastoviglie.

1. Prima e dopo ogni utilizzo pulire accuratamente la caraffa e il coperchio con l'acqua calda e un detersivo delicato.
2. Quindi sciacquare la caraffa e il coperchio più volte con l'acqua pulita.
3. Asciugare la superficie esterna della caraffa e del coperchio con un panno morbido e non sfilacciabile.
4. Dopo la pulizia della caraffa lasciarla aperta per farla asciugare per bene.
5. Per rimuovere i depositi persistenti, riempire la caraffa vuota con mezzo bicchiere di aceto di mele con l'aggiunta di una confezione di lievito chimico o di bicarbonato di sodio e poi aggiungere dell'acqua calda. Miscelare la soluzione detersiva e lasciarla in posa per circa 15 - 20 minuti così da farla agire.
6. Svuotare la caraffa dalla soluzione detersiva e sciacquarla più volte con l'acqua pulita.