

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-04-28

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Glaskaraffe 0,75L
Artikel-Nummer:	190139
Material:	Glas, Edelstahl, Gummi
Nutzhalt in Liter:	0,75
Maße (B x T x H) in mm:	100 x 100 x 295
Gewicht in kg:	0,58

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung Deckel:
 - mit Ausgießer
 - automatische Verschlussklappe
 - integriertes Sieb
 - abnehmbar
- Glaskaraffe spülmaschinengeeignet
- Deckel nicht spülmaschinengeeignet



DE

Abb. 1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Glaskaraffe mit 750 ml Fassungsvermögen ist zum Ausschanken von geeigneten Getränken bestimmt.

Pflege- und Reinigungshinweise

ACHTUNG!

Verwenden Sie niemals ätzende und grobe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche der Glaskaraffe beschädigen können.

Reinigen Sie den Deckel niemals in der Geschirrspülmaschine.

1. Reinigen Sie die Glaskaraffe und den Deckel gründlich vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie die Glaskaraffe und den Deckel anschließend mehrfach mit klarem Wasser aus/ab.
3. Trocknen Sie die Glaskaraffe von außen und den Deckel mit einem weichen, fuselfreien Tuch ab.
4. Lassen Sie die Glaskaraffe nach der Reinigung offen stehen, damit sie gut trocknen kann.
5. Geben Sie zum Entfernen hartnäckiger Rückstände ein Päckchen Backpulver oder Natron und eine halbe Tasse Apfelessig in die leere Glaskaraffe und gießen Sie anschließend heißes Wasser dazu. Schwenken Sie die Reinigungslösung und lassen Sie sie etwa 15 - 20 Minuten einwirken.
6. Schütten Sie die Reinigungslösung aus und spülen Sie die Glaskaraffe mehrmals mit kaltem Wasser aus.