

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-05-06

Original bruksanvisning

Tekniske parametre

Navn:	Glaskaraffen 0,75L
Artikelnummer:	190139
Materiale:	glas, rostfritt stål, gummi
Nyttovolym i liter:	0,75
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	100 x 100 x 295
Vægt i kg:	0,58

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Utförande lock:
 - med pip
 - automatisk tillslutning
 - integrerad sil
 - kan tas av
- Glaskaraffen diskmaskinssäker
- Locket inte diskmaskinssäker



SV

Avsedd användning

Glaskaraffen på 750 ml är avsedd för servering av lämpliga drycker.

Tips för skötsel och rengöring

OBS!

Använd aldrig frätande eller hårda rengöringsmedel som kan repa glaskaraffs ytan.

Diska aldrig locket i diskmaskin.

1. Rengör karaffen och locket noggrant med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel före första användningen och efter varje efterföljande användning.
2. Skölj slutligen karaffen och locket flera gånger med rent vatten.
3. Torka utsidan av karaffen och locket med en mjuk, luddfri trasa.
4. Lämna karaffen öppen efter rengöring så att den kan torka väl.
5. Håll en halv kopp äppelcidervinäger med ett bakpulver eller bikarbonat i en tom karaff för att ta bort envisa avlagringar och tillsätt sedan varmt vatten. Blanda rengöringslösningen och låt stå i cirka 15 - 20 minuter så att den kan fungera.
6. Rengöringslösningen flyger ut och sköljer karaffen flera gånger med rent vatten.