


Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.	
1	Scharnier z. Deckel	Hinge f. lid	020300096	
1 a	Scharnierangel	Hinge	020300097	
1 b+c	Feder-Set, links u. rechts	Spring set, left and right	E02050005	
2	Deckel	Lid	0SMP012000	
3	Ablaufsieb für Kochkessel	Strainer for boiling kettles	296999	
4	Verlängerung z. Deckelgriff	Lid handle extension	020200014	
5	Griff z. Deckel	Handle f. lid	020200013	
7	Einlaufbogen	Water inlet bow	030200072	
8	Mischbatterie	Mixing battery	030200070	
9	Druckanzeiger, kpl.	Pressure indicator, cpl.	0GRP140002	
9 a	Halterung f. Ventil/Druckanzeiger	Holder f. valve/pressure indicator	030300062	
9 b	Verlängerung 3/8 Zoll, L 50 mm	Extension 3/8", L 50 mm	010400058	
9 d	Manometer 0-1 bar, 1/4 Zoll	Manometer 0-1 bar, 1/4"	018606	
9 e	Sicherheitsventil 0,5 bar	Safety valve 0,5 bar	030300014	
9 f	Propfen 3/4 Zoll	Plug 3/4"	010400061	
9 g	O-Ring, D 28	O-ring, D 28	010500110	
9 h	Verlängerung 3/4 Zoll	Extension 3/4"	010400059	
10	Knebel f. Gaseinstellung	Knob f. gas regulation	020200001	
11	Schalter z. elektr. Zündung	Switch f. electr. Ignition	040100132	
12	Kabel z. Zündung	Ignition cable	040100133	
14	Fuß, 2 Zoll	Base, 2 "	020100020	
15	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	040100041	
16	Kontrollhahn	Control cock	030200050	
17	Ring z. Ablasshahn 2 Zoll	Ring f. drain cock 2"	010200002	
18	Doppelnippel 2 Zoll	Double nipple 2"	010400006	
18 a	Dichtung, 2 Zoll	Sealing, 2"	033192	
19	Armatur, kpl. 2 Zoll	Armature, cpl. 2"	030200198	
19 c	Griff, thermisch-isoliert	Handle, termal-insulated	030200182	
		Kochkessel G150L Artikel-Nr.: 2800031	Ersatzteilliste 22.03.2024	Seite 2 / 6

