

**600x400-ALB - 600x400-ALB**



**100438 - 100439**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2024-09-06

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Технічні дані

<b>Назва:</b>	<b>Перфороване деко 600x400-ALB</b>
Номер арт.:	<b>100438</b>
Матеріал:	алюміній, антипригарне покриття
Стандарт пекарні:	600 x 400
Отвори:	так
Діаметр отвору в мм:	3
Товщина матеріалу в мм:	2
Край:	4 сторони
Стійкість до температури до, в °С:	280
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	600 x 400 x 10
Вага в кг:	0,92

<b>Назва:</b>	<b>Деко для випікання 600x400-ALB</b>
Номер арт.:	<b>100439</b>
Матеріал:	алюміній, антипригарне покриття
Стандарт пекарні:	600 x 400
Товщина матеріалу в мм:	2
Край:	4 сторони
Стійкість до температури до, в °С:	280
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	600 x 400 x 10
Вага в кг:	1,27

UK

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

## Безпечна робота з дека / перфорованими дека

- Щоб вийняти гаряче деко/перфороване деко, завжди слід використовувати жаростійкі кухонні рукавиці.
- Гаряче деко/перфороване деко завжди слід ставити на жаростійку підставку.
- Деко / перфороване деко завжди слід ставити в духовку повільно та безпечно.

- Слід переконатися, що деко / перфороване деко надійно закріплене на напрямних.
- Слід використовувати дека / перфоровані дека з жаростійких матеріалів.
- Слід регулярно перевіряти на наявність деформації та за потреби замінювати деко/перфороване деко.
- Слідкувати за тим, щоб антипригарне покриття не було пошкоджено.
- Пошкоджені дека / перфоровані дека слід негайно замінити.
- Використовувати альтернативні варіанти, такі як килимки з нержавіючої сталі або силіконові килимки.
- Випічку/страви ніколи не слід нарізати безпосередньо на деко / перфорованому деко.

## Інструкції, щодо догляду та чищення дека / перфорованих дека

### ПРИМІТКА!

**Не використовуйте скребки, шкребки або жорсткі щітки для очищення дека / перфорованих дека.**

**Не використовувати агресивні миючі засоби.**

**Не використовувати машину для чищення деко для дека / перфорованих дека.**

UK

1. Перед першим використанням, а також після використання дека/ перфоровані дека слід мити гарячою водою з м'яким миючим засобом.
2. Промити очищені дека / перфоровані дека в чистій воді.
3. Після очищення ретельно висушити дека / перфоровані дека.
4. Як варіант, дека / перфоровані дека можна мити в посудомийній машині.  
**Не використовувати посудомийну машину, в якій використовуються гранули для миття дека / перфорованих дека.**
5. Зберігати дека / перфоровані дека в сухому місці.