

**700-400 | 700-800 | 700-1200**



**285200 - 285201 - 285203**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-01-29

**Monteringsanvisning i original**

## Tekniska data

<b>Namn:</b>	<b>Köksreling 700-400</b>
Artikelnummer:	<b>285200</b>
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för :	serie 700
Produktbredd i mm:	400
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	75
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	400 x 200 x 80
Vikt i kg:	3,1

Köksreling 285200 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

2851121	Gasspis	2855061	Grillplatta
287410	Elspis	2855071	Grillplatta
286102	Elspis	2856211	Lavastengrill
286411	Induktionshäll	286917	Fritös
284804	Arbetsselement	2859171	Fritös
286301	Vattenbad	2859251	Fritös
286710	Multipanna	286628	Uppvärmningsanordning
286506	Grillplatta	286305	Pastakokare
286507	Grillplatta	2853051	Pastakokare

<b>Namn:</b>	<b>Köksreling 700-800</b>
Artikelnummer:	<b>285201</b>
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för: :	serie 700
Produktbredd i mm:	800
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	75
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	800 x 200 x 80
Vikt i kg:	4,7

Köksreling 285201 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

2851051	Gasspis	284007	Arbetselement
2851241	Gasspis	286302	Vattenbad
2851271	Gasspis	286508	Grillplatta
2851251	Gasspis	286509	Grillplatta
287420	Elspis	2855081	Grillplatta
287431	Elspis	2855051	Grillplatta
286104	Elspis	2856311	Lavastengrill
286225	Elspis	286922	Fritös
286326	Elspis	2859271	Fritös
286234W	Elspis	286310	Pastakokare
286421	Induktionshäll	2853101	Pastakokare

<b>Namn:</b>	<b>Köksreling 700-1200</b>
Artikelnummer:	<b>285203</b>
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för: :	serie 700
Produktbredd i mm:	1200
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	75
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	1200 x 200 x 80
Vikt i kg:	6,3

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Köksreling 285203 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

2851161	Gasspis	286106	Elspis
2851361	Gasspis	286302	Elspis
2851261	Gasspis	286508	Elspis
2851371	Gasspis		

SV

## Avsedd användning

Produkterna i serie 700 som är försedda med en köksreling erbjuder inte bara en stilfull komplettering utan optimerar också säkerheten och funktionaliteten. Tack vare det större avståndet till produkten minskar risken för brännskador i högtemperaturzonerna effektivt. Dessutom möjliggör den robusta konstruktionen en bekväm mellanlagring av grytor, stekpannor och tallrikar.

## Leveransens omfattning / Delarnas namn

1. Packa upp köksrelingen och kassera allt förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
2. Kontrollera leveransens fullständighet med hjälp av följande lista:




Fig. 1

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Förvaringsskena              | 2. Borrmall                     |
| 3. Mothållare (2x)              | 4. Plattjärn, vinklat (2x)      |
| 5. Insexskruvar M6 x 30 mm (4x) | 6. Insexskruvar M6 x 20 mm (4x) |

### ANVISNING!

**Nödvändiga verktyg: Insexnyckel 5 mm**

## Montering

1. För att montera köksrelingen t.ex. på en gasspis ska du först ta bort galler, brännarlock, brännare och håll.

### ANVISNING!

**Om det inte är en gasspis måste locket tas bort.**



Fig. 2

2. Borra de nödvändiga hålen i produkten.
3. Det gör du genom att placera den medföljande bormallen över produktens kanter från utsidan och tryck den så långt det går.
4. Borra nu hålen (2 x vänster och 2 x höger) på de platser som anges i mallen.



Fig. 3

5. Anslut sedan plattjärnen från utsidan till mothållarna inuti höljet med de fyra korta insexskruvarna M6.

Dra åt skruvarna löst först för att göra det lättare att montera och rikta in förvaringsskenan.



Fig. 4

6. Placera sedan förvaringsskenan på plattjärnen.
7. Skruva ihop förvaringsskenan och plattjärnen med de långa insexskruvarna M6.

Dra åt även dessa skruvar löst först.



Fig. 5

8. Rikta upp förvaringsskenan nu. Köksrelingen är ordentligt monterad när den är exakt i linje med höljets hörn och överkant.
9. Dra åt alla åtta insexskruvarna ordentligt.

## Rengöring

### **OBS!**

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

SV

1. Rengör köksrelingen regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka köksrelingen med en mjuk trasa.