

600x400-ALB - 600x400-ALB



100438 - 100439

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2024-09-06

Eredeti kezelési útmutató

Műszaki adatok

Megnevezés:	Perforált tálcát 600x400-ALB
Cikkszám:	100438
Anyag:	alumínium, tapadásmentes bevonattal
Sütőipari szabvány:	600 x 400
Perforáció:	igen
Perforáció átmérője mm-ben:	3
Anyagvastagság mm-ben:	2
Szélek:	4 oldal
Hőmérséklet ellenállóság -tól °C-ig:	280
Méretek (sz x m x h) mm-ben:	600 x 400 x 10
Súly kg-ban:	0,92

Megnevezés:	Forró sütőtálcát 600x400-ALB
Cikkszám:	100439
Anyag:	aapadásmentes bevonattal
Sütőipari szabvány:	600 x 400
Anyagvastagság mm-ben:	2
Szélek:	4 oldal
Hőmérséklet ellenállóság -tól °C-ig:	280
Méretek (sz x m x h) mm-ben:	600 x 400 x 10
Súly kg-ban:	1,27

HU

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Biztonságos munka sütőtálcák / perforált tálcák

- Mindig használjon hőálló sütőkesztyűt, ha forró sütőtálcát/perforált tálcát vesz ki.
- A forró sütőtálcát / perforált tálcát mindig hőálló alátétre helyezze.
- A sütőtálcát/perforált tálcát mindig lassan és biztonságosan csúsztassa be a sütőbe.
- Győződjön meg arról, hogy a sütőtálca / perforált tálca szilárdan helyezkedik el a síneken.

- Használjon hőálló anyagból készült sütőtálcákat / perforált tálcákat
- Rendszeresen ellenőrizze a deformálódást, és szükség esetén cserélje ki a sütőtálcát / perforált tálcát.
- Győződjön meg arról, hogy a tapadásmentes bevonat sértetlen.
- A sérült sütőtálcákat / perforált tálcákat azonnal ki kell cserélni.
- Használjon alternatívákat, például rozsdamentes acél vagy szilikon alátéteket.
- A pékárut/ételeket soha nem szabad közvetlenül a sütőtálcán / perforált tálcán vágni.

A sütőtálcák / perforált tálcák ápolási és tisztítási utasításai

FIGYELEM!

Ne használjon kaparókat, súrolókat vagy kemény keféket a sütőtálcák / perforált tálcák tisztításához.

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

Ne használjon sütőtálca-tisztító gépet a sütőtálcák / perforált tálcák tisztítására.

HU

1. Az első használat előtt, valamint használat után a sütőtálcákat/perforált tálcákat forró vízzel és enyhe tisztítószerrel kell tisztítani.
2. Öblítse le a megtisztított sütőtálcákat/perforált tálcákat tiszta vízben.
3. Tisztítás után alaposan szárítsa meg a sütőtálcákat / perforált tálcákat.
4. A sütőtálcák / perforált tálcák mosogatógépben is moshatók. **Ne használjon olyan mosogatógépet, amelyben granulátumot használnak a sütőtálcák / perforált tálcák mosására.**
5. Tárolja a sütőtálcákat / perforált tálcákat száraz helyen.