

700A1



316347

700A1A



317347

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Denominación:	Armario para cubo de basura	
Modelo:	700A1	700A1A
Código:	316347	317347
Material:	Acero inoxidable 18/10	
Versión:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tipo de puerta: abatible ▪ patas de altura ajustable ▪ regulable en altura: 850 - 900 mm 	
	▪ sin borde	▪ con borde 40 mm
Versión del cubo de basura interior	<ul style="list-style-type: none"> ▪ acero inoxidable ▪ medidas: an. 250 x prof. 295 x al. 400 mm ▪ capacidad: 28 litros ▪ con asas laterales ▪ extraíble 	
Medidas:	an. 400 x prof. 700 x al. 850 mm	
Medidas:	28 kg	28,1 kg

¡Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas!


Especificación de las piezas



- 1 Encimera
- 2 Carcasa
- 3 Asa lateral del cubo de basura (2)
- 4 Pies (4)
- 5 Puerta abatible del armario
- 6 Cubo de basura

Indicaciones para el usuario

- Desembale el armario con cubo de basura, retire y elimine los materiales de envasado de acuerdo con la normativa local vigente.
- Retire el film de protección con cuidado, si se necesitan una tijera u otras herramientas, tenga cuidado que no se rayen las superficies externas.
- Coloque el armario con cubo de basura en el lugar previsto y nivélelo con las patas de altura ajustable, enroscando o desenroscándolas.
- Al colocarlo preste atención a que se deje un espacio suficiente por el lado de control para poder abrir la puerta abatible del mismo.
- Coloque el cubo de basura en el armario: suspéndalo en el elemento para suspender situado en la puerta abatible del armario.



- Limpie el armario para cubo de basura con regularidad.
- Abra la puerta abatible del armario y retire el cubo de basura usando las asas laterales. Límpielo bien en el interior y el exterior con un trapo blando y detergente suave. Enjuague con agua limpia, al final seque bien el cubo de basura.
- Limpie con regularidad la carcasa del armario para cubo de basura y la puerta abatible del armario con un trapo suave, húmedo que no se deshila. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
- Use un trapo suave y seco para pulir las superficies limpiadas.
- **Nunca** use productos de limpieza rugosos o abrasivos, lana de acero o esponjas que pudieran rayar la superficie del armario para cubo de basura.