

**200**



**A120430**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-04-28

**Original betjeningsvejledning**

## Tekniske parametre

Navn:	Glascylinderdækslet til hotdogs 200
Artikelnummer:	A120430
Materiale:	silikone
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	200 x 200 x 14
Vægt i kg:	0,028

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Version / egenskaber

- Designet til: apparat med glascylinder til hotdogs Ø 200 mm
- Aftagelig
- Velegnet som tilbehør til følgende apparater:
  - A120406
  - A120407
  - A120408
  - A120427

DK

## Anvendelse af glascylinderdækslet til hotdogs

Det bruges til at beskytte glascylindre mod glasbrud eller splinter under pølsepåfyldning eller rengøring.


Derudover giver glascylinderdækslet til hotdogs et bedre greb, glascylinderen forsegles tættere og der slipper mindre varme ud.

## Brugeranvisninger

1. Glascylinderdækslet til hotdogs rengøres grundigt med varmt rindende vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
2. Skyl grundigt med rent vand.
3. Anvendelse af glascylinderdækslet til hotdogs.
4. Placer glascylinderdækslet til hotdogs på den passende glascylinder (fig. nedenfor), før apparatet tages i brug.



*Fig. 1*



*Fig. 2*