

**4P 3550-1 TCK**



**105770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2023-08-29

## **Originele gebruiksaanwijzing**

## Technische gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Onderstel 4P 3550-1 TCK</b>
Artikelnummer:	<b>105770</b>
Materiaal:	roestvrij staal
Afmetingen (b x d x h) in mm:	720 x 800 x 663
Gewicht in kg:	7,4

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

## Versie / eigenschappen

- Leveringstaat: montageset (eenvoudige montage)
- Kleur: zilver
- Ontworpen voor:
  - inductiekookplaat 2P 35-1 TCK
  - inductiekookplaat 2P 50-1 TCK
- Poten in hoogte verstelbaar
- Met onderste schap

NL

## Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- van een tafelapparaat naar een staand apparaat

## Functie

Het stabiele onderstel 4P 3550-1 TCK compleeert de inductiekookplaat 4P 35-1 TCK en inductiekookplaat 4P 50-1 TCK met een extra opstelvlak dankzij een tussenplanchet. Met een pootlengte van 662 mm komen de betreffende inductiekookplaten op een aangename werkhoopte.

## Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. Pak de afzonderlijke onderdelen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de milieuregelgeving.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Nr.	Naam	Hoeveelheid
1	Verstelbare poten	4
2	Onderste schap	1
3	Imbuschroef M6*15	22
4	Veerring M6	22
5	Sluitring M6	22
6	Inbussleutel	1

## Montage

1. Volg de onderstaande instructies om het onderstel op het apparaat te monteren:
2. Installeer eerst de onderste plank in de gaten voor de verstelbare poten. Plaats een veerring en sluitring tussen elke inbusbout en de verstelbare poten. Gebruik de meegeleverde inbusleutel om de inbusbouten vast te zetten.



Afb. 1

3. Leg de inductiekookplaat op zijn kant.
4. Draai de poten uit het apparaat.
5. Schroef de verstelbare poten van het onderstel aan de onderkant van het apparaat. Plaats een veerring en sluitring tussen elke inbusbout en de verstelbare poten. Zet de inbuschroeven vast met een inbusleutel.



Afb. 2

6. Plaats het apparaat met de standaard.
7. Pas indien nodig de hoogte aan door de verstelbare poten vast of los te draaien.

## Reiniging

### **OPGELET!**

**Schuurmiddelen, reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of bijtende stoffen bevatten kunnen het oppervlak van het onderstel beschadigen.**

Gebruik voor het schoonmaken alleen middelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Het onderstel met warm water en een zachte, vochtige doek reinigen. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. Droog het onderstel met een zachte doek.