

G-1KB 1K2000



105198

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versão: 1.0

Data de preparação: 2023-03-03

Manual de instruções original

Dados técnicos

Nome:	Base G-1KB 1K2000
Número de ref.:	105198
Material:	aço inoxidável
Prateleira inferior:	1
Dimensões (L x P x A) em mm:	600 x 600 x 210
Peso em kg:	5,0

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Cor: prata
- Projetado para: fogareiro G-1KB 1K2000 / 1051993
- Estado de fornecimento: kit de montagem (montagem simples)
- Altura ajustável da perna: não
- Prateleira inferior:

PT

Utilização adequada

A base foi projetada e construída como uma extensão das pernas para o fogareiro G-1KB 1K2000, garantindo cozimento e fritura em uma altura de trabalho confortável.

Use a base fornecida para este fim somente com o fogareiro G-1KB 1K2000 / 1051993.

Desempacotamento

1. Desembale o fogareiro e descarte todos os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos ambientais.

CUIDADO!

Risco de sufocamento!

Não permitir que crianças tenham acesso ao material de embalagem tais como sacos plásticos e elementos de esferovite.

Escopo da entrega

1. Verifique se todas as peças se encontram no conjunto de acordo com a seguinte lista:

1 x prateleira inferior

2 x estrutura com barras transversais (pré-montado)

Nomes das peças

PT




Fig. 1

1. Prateleira inferior
2. Reforço das pernas (4x)
3. Barra transversal (2x)
4. Pernas (4x)

Montagem

1. Fixe a prateleira nas estruturas a partir das pernas, aplicando-a com cavidades nas barras transversais.
2. Insira as pernas do fogareiro nas pernas da base.

A conexão é estabilizada pelo fortalecimento das pernas.

Desta forma, o fogareiro ganha uma altura de trabalho confortável.

Graças ao sistema de encaixe, o fogareiro pode ser usado de forma rápida e fácil com ou sem base, se necessário.



Fig. 2

Limpeza

ATENÇÃO!

Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

1. Limpe regularmente a prateleira inferior com água morna e um pano macio e húmido. Utilize um detergente suave, se necessário.
2. Seque bem a base e a prateleira inferior com um pano macio.