

2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service nummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-04-04

Original bruksanvisning

Tekniska parametrar

Namn:	Termoskanna 2L-VST
Artikelnummer:	190108
Material:	rostfritt stål
Volym i liter:	2
Temperaturförlust / timme i °C:	3,5
Basdiameter i mm:	145
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	155 x 145 x 290
Vikt i kg:	1,0

Namn:	Termoskanna 1,5L-VST
Artikelnummer:	190218
Material:	rostfritt stål
Volym i liter:	1,5
Temperaturförlust / timme i °C:	2
Basdiameter i mm:	135
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	165 x 136 x 255
Vikt i kg:	0,9

SV

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Designad för:
 - Varma drycker
- Dubbla väggar
- Lock med hållmekanik
- Lätt att fylla på, locket kan fällas bakåt
- Tål maskindisk

Avsedd användning

Termoskannan är avsedd för att hålla varma drycker vid perfekt temperatur.

Anvisningar för användare

- För att drycken i termoskannan ska hålla sin temperatur så länge som möjligt rekommenderar vi att du förvärmer termoskannan.
- Skölj ur termoskannan med hett vatten eller låt det verka ett tag i termoskannan med locket stängt. Häll ut vattnet och fyll termoskannan med önskad dryck för optimal värmeållning under en längre tid.
- Fyll inte termoskannan med kolsyrade drycker, mjölkprodukter eller spädbarnsmat eftersom det finns risk för att bakterier och smittämnen bildas.
- Om kaffe tidigare har förvarats i termoskannan, rengör den noggrant innan du fyller den med vatten eller te.

Handhavande

SV



Figur 1



Figur 2

Locket är permanent fäst till kannan med ett gångjärn och har en gummitätning. Med det tvådelade gångjärnet kan locket öppnas bredare, vilket gör det lättare att fylla kannan under kaffemaskinen.

För att stänga locket kan det helt enkelt tryckas hårt mot öppningen tills tätningen stänger den.

1. För att hålla upp drycken ur termoskannan, tryck på spaken på locket.
2. Släpp spaken när den önskade mängden dryck har serverats.

3. Tryck på locket på öppningen i termoskannan igen för att stänga den.

Rengöring

VARNING

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Rengör termoskannan med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel före första användningen och efter varje användning.
2. Skölj flera gånger med rent vatten för att ta bort rester av rengöringsmedlet.
3. Torka av utsidan av termoskannan med en mjuk fuktig trasa.
4. Om termoskannan inte längre ska användas, rengör den enligt beskrivningen ovan och låt den stå öppen för att torka.

Ta bort rester ur termoskannan

Hårt vatten kan lämna vita mineralavlagringar inne i termoskannan. Kaffet brukar färga dessa avlagringar och lämnar en brun avlagring.

1. För att ta bort dessa avlagringar, använd ett kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisningar som anges på förpackningen.
2. Skölj termoskannan noggrant flera gånger med rent vatten.
3. Låt termoskannan stå öppen för att torka.

TIPS!

Vi rekommenderar följande produkter från Bartscher för rengöring och avkalkning av termoskannan:

Avfettningsmedel Art. nr 173276

Avkalkningsmedel Art. nr 173277