

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2022-10-26

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici

Nome:	Carrello portacontenitori isothermici TBGN110
Numero dell'articolo:	300135
Materiale:	plastica
Dimensioni superficie ripiano (larg. x prof.) in mm:	490 x 660
Altezza del telaio in mm:	25
Portata totale, max in kg:	100
Numero di rotelle pivotanti:	4
Rotelle pivotanti con blocco:	2
Diametro delle rotelle in mm:	100
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	720 x 540 x 194
Peso in kg:	6,2

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

IT

Versione / caratteristiche

- Colore: nero
- Versione: superficie ripiano con bordo di contenimento
- Progettato per:
 - contenitore isothermico per trasporto GN110-1
 - contenitore isothermico per trasporto GN110-12
- Ambito di impiego: trasporto
- Stato dell'apparecchio alla consegna: assemblato, pronto all'uso

Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Trasporto dei contenitori isothermici per trasporto GN110-1 e GN110-12

Utilizzo del carrello portacontenitori isotermitici

1. Disimballare il carrello portacontenitori isotermitici e rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
2. Prima di sistemare il contenitore isotermitico per trasporto sul carrello portacontenitori isotermitici, bloccare quest'ultimo, agendo sui blocchi sulle ruote pivotanti.
3. Collocare il contenitore isotermitico per trasporto sul telaio del carrello portacontenitori isotermitici.

Il bordo di contenimento presente sul carrello portacontenitori isotermitici ne previene lo scivolamento.



Fig. 1



Fig. 2

4. Se necessario, bloccare il contenitore isotermitico per trasporto in modo che non possa ribaltarsi durante il trasporto.
5. Liberare i blocchi delle rotelle pivotanti, quindi spostare il carrello.

Pulizia

1. Pulire il carrello portacontenitori isotermitici con un detersivo delicato e un panno morbido. Al termine della pulizia, asciugarlo.

Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, né detersivi corrosivi, poiché possono danneggiare la superficie del carrello portacontenitori isotermitici.