

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versão: 1.0

Data de preparação: 2023-09-08

Manual de instruções original

Dados técnicos

Nome:	Base 4P 3550-1 TCK
Número de ref.:	105770
Material:	aço inoxidável
Dimensões (L x P x A) em mm:	720 x 800 x 663
Peso em kg:	7,4

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Estado de fornecimento: kit de montagem (montagem simples)
- Cor: prata
- Projetado para:
 - fogão de indução 4P 35-1 TCK
 - fogão de indução 4P 50-1 TCK
- Pés com ajuste de altura
- Prateleira inferior:

PT

Uso pretendido

Qualquer uso do aparelho para fins diferentes e/ou divergentes de seu uso normal conforme descrito abaixo é proibido e considerado uso indevido.

O uso a seguir está de acordo com o uso pretendido:

- conversão de um dispositivo de bancada para um dispositivo de chão.

Função

A base estável do 4P 3550-1 TCK complementa o fogão de indução 4P 35-1 TCK e o fogão de indução 4P 50-1 TCK, proporcionando espaço adicional graças à prateleira. Com um comprimento de perna de 662 mm, os fogões de indução têm uma altura adequada para uma utilização confortável.

Âmbito de entrega / Nome dos elementos

1. Desembale os elementos individuais e remova o material da embalagem de acordo com os regulamentos ambientais.
2. Verificar se os elementos estão completos, com base na seguinte lista:

Nº	Nome	Quantidade
1	Pés reguláveis	4
2	Prateleira inferior	1
3	Parafuso Allen M6*15	22
4	Anilha de mola M6	22
5	Anilha M6	22
6	Chave Allen	1

Montagem

1. Para instalar a base na unidade, siga as instruções abaixo:
2. Primeiro, instale a prateleira inferior nos orifícios previstos para os pés reguláveis. Coloque uma anilha de pressão e uma anilha entre cada parafuso allen e os pés ajustáveis. Utilize a chave allen fornecida para fixar os parafusos allen.



Fig. 1

3. Coloque o fogão de indução de lado.
4. Desaparafuse os pés da unidade.
5. Aparafuse os pés reguláveis da base na parte inferior da unidade. Coloque uma anilha de pressão e uma anilha entre cada parafuso allen e os pés ajustáveis. Fixe os parafusos allen com a chave allen.



Fig. 2

6. Ajuste o dispositivo com a base.
7. Se necessário, ajuste a altura, aparafusando ou desaparafusando os pés ajustáveis.

Limpeza

ATENÇÃO!

Agentes abrasivos, agentes de limpeza que contenham solventes ou substâncias corrosivas podem danificar a superfície da base.

Para a limpeza, utilize apenas agentes adequados para aço inoxidável.

1. Limpe a base com água morna e um pano macio e húmido. Utilize um detergente suave, se necessário.
2. Seque a base com um pano macio.