

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2023-09-08

Manual de instrucciones original

Datos técnicos

Denominación:	Mueble base 4P 3550-1 TCK
N.º de referencia:	105770
Material:	acero inoxidable
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	720 x 800 x 663
Peso en kg:	7,4

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Forma de suministro: juego de montaje (montaje sencillo)
- Color: plateado
- Diseñada para:
 - placa de inducción 4P 35-1 TCK
 - placa de inducción 4P 50-1 TCK
- Patas de altura ajustable
- Con estante inferior

ES

Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- conversión de una unidad de encimera a una unidad de pie.

Función

La robusta base 4P 3550-1 TCK complementa la placa de inducción 4P 35-1 TCK y la placa de inducción 4P 50-1 TCK y proporciona espacio adicional gracias a un estante. Con una longitud de pata de 662 mm, las placas de inducción tienen una altura cómoda.

Contenido de la entrega / nombres de los elementos

1. Desembale los elementos y deshágase del material de embalaje en conformidad con las regulaciones medioambientales.
2. Compruebe la integridad de la entrega según la siguiente lista:

Nº	Denominación	Cantidad
1	Pie ajustable	4
2	Balda inferior	1
3	Tornillo Allen M6*15	22
4	Arandela elástica M6	22
5	Arandela M6	22
6	Llave Allen	1

Montaje

1. Para colocar la base en la unidad, siga las instrucciones que se detallan a continuación:
2. Instale primero el estante inferior en los orificios previstos para los pies ajustables. Coloque una arandela elástica y una arandela entre cada tornillo Allen y la pata ajustable. Utilice la llave Allen proporcionada para apretar los tornillos Allen.



Fig. 1

3. Coloque la placa de inducción de lado.
4. Desenrosque las patas del dispositivo.
5. Atornille las patas de la base ajustable a la parte inferior del dispositivo. Coloque una arandela elástica y una arandela entre cada tornillo Allen y la pata ajustable. Fije los tornillos con la llave Allen.



Fig. 2

6. Coloque el dispositivo con la base.
7. En caso de ser necesario, ajuste la altura enroscando o desenroscando los pies ajustables.

Limpieza

¡ATENCIÓN!

Los desengrasantes, productos de limpieza que contengan disolventes o sustancias corrosivas pueden dañar la superficie de la base.

Para la limpieza, utilice únicamente productos adecuados para el acero inoxidable.

1. Limpie la base con agua tibia y un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque la base con un paño suave.