



ON DEMAND -TRON KULLANIM KILAVUZU

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
APARTADO DE CORREOS N° 18
17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
+34 972 16 82 82 - F +34 972 85 31 04
cunill@cunill.com - www.cunill.com



- 1 Kahve
_Öğütme zamanını
azaltma
_Menü seçimi



+ 2 Kahve
_Öğütme zamanını
arttırma
_Menü seçimi



_Sürekli kahve
Ekran seçimi



_Kronometre
_Menü erişim



DEĞİRMENİ BAŞLATMA:

Değirmeni fişe takın ve açma kapama anahtarına basarak çalıştırın.

DİL SEÇİMİ: Dil seçeneklerine erişmek için 4 no.lu butona iki kez basın ve ardından 1 ve 2 no.lu butonlara aynı anda 4 sn. boyunca basın.

(DİL) (1 - BEAT - 1 COFFEE) (2-BEATS - 2 COFFEES) (SAYAÇ)

Dili seçmek için, istenen dil seçeneği ekranda belirene kadar 1 ve 2 no.lu butonları basılı tutun.

Dil seçimi yapıldığında seçimin onaylanması gerekecektir.



1 KAHVE: Tek doz kahve öğütmek/çekmek için 1 no.lu butona basın.



2 KAHVE: Çift doz kahve öğütmek/çekmek için 2 no.lu butona basın.



SÜREKLİ KAHVE: İstedığınız dozda kahve öğütmek için, istediğiniz miktarı elde edene kadar 3 no.lu butonu basılı tutun. "0 0 0 0"



KAHVE PROGRAMLAMA: 1 veya 2 doz kahveyi öğütme süresini programlamak için 4 no.lu butona iki kez basın ve ardından 1 ve 2 no.lu butonlara 4 sn. süreyle aynı anda basın. 3 no.lu butona bastığınızda ekranda istenilen seçeneği göreceksiniz:

(DİL) (1-BEAT - 1 COFFEE) or (2-BEATS - 2 COFFEES) (SAYAÇ).

Öğütme süresini arttırmak ya da azaltmak için 1 ve 2 no.lu butonları kullanın: 1 no.lu buton (azaltmak için), 2 no.lu buton (arttırmak için)

Seçim yaptıktan sonra seçimin onaylanması gerekir.

KAHVE SAYACI: Kahve sayacı ayarına erişmek için 4 no.lu butona iki kez basın ve ardından 1 ve 2 no.lu butonlara aynı anda 4 sn. süreyle basın. 3 no.lu butona basarak ekranda görülen bölümlerden istediğinizi seçin:

(DİL) (1 - BEAT - 1 COFFEE) (2-BEATS - 2 COFFEES) (SAYAÇ)


Ekranda o ana kadar öğütülmüş/çekilmiş tüm kahve miktarını göreceksiniz.

1 ve 2 no.lu butonlara aynı anda bastığınızda sayaç sıfırlanacaktır.



KULLANILAN KAHVE MAKİNESİNE GÖRE ÖĞÜTME AYARI

Mükemmel espresso yapmak için: Bir elinizle kahve makinesinin kahve alma butonuna basarken aynı anda diğer elinizle de kahve değirmeninin 4 no.lu butonuna basın ve 4 no.lu butonu hemen bırakın. Kahve hazır olduğunda kronometreyi durdurmak için 4 no.lu butona yeniden basın. Ekranda bir adet kahve yapmak için kaç saniye geçtiği görülecektir. Aşağıdaki tabloya göre kalibrasyon ayarı değiştirilecektir.



15" - 20" (çok kalın öğütme) YANLIŞ KAHVE
20" - 25" (ince öğütme) DOĞRU KAHVE
25" - 30" (çok ince öğütme) YANLIŞ KAHVE