

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2022-08-26

Manual de instrucciones original

Información general / Ámbito de aplicación

El contador de agua W3B-1 es la combinación óptima para el sistema de filtrado de agua K3600L. El contador de agua se utiliza para medir la cantidad de agua consumida y para mostrar el rendimiento del filtro restante hasta su sustitución.

Garantiza una buena calidad del agua durante un largo periodo de tiempo, una señal acústica indica cuándo hay que cambiar el cartucho del filtro de agua.

Especificaciones

Denominación:	Contador de agua W3B-1
N.º de referencia:	109849
Material:	plástico
Toma de agua:	1/4"
Presión de agua en bares:	3
Temperatura del agua de entrada de – a en °C°:	2 - 30
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	110 x 65 x 95
Peso en kg:	0,25

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Diseñado para:
 - Sistema de filtración de agua K3600L
- Alimentación: pilas 2x AA

Conjunto de entrega



Fig. 1

ES

1. Panel de control
2. Compartimento de pilas
3. Soporte de pared para control remoto
4. Cable
5. Adaptador 1/4" para tubo de plástico de Ø 10 mm
6. Unidad del sensor
7. Adaptador 1/4" para 1/8"

- Antes de la puesta en marcha, lea atentamente este manual de instrucciones para evitar lesiones y daños materiales. Un uso indebido puede provocar daños.
- Siga todas las instrucciones de instalación y configuración.
- Utilice únicamente pilas de tipo AA disponibles en el mercado (2 unidades).
- Asegúrese de que la tapa del compartimento de las pilas está bien cerrada para evitar que entren objetos extraños o humedad.
- Retire las pilas de la toma de corriente en los siguientes casos:
 - Ha entrado agua u otros líquidos en el aparato.
 - La pantalla del aparato ha dejado de funcionar.
 - El aparato o la carcasa están dañados.
 - Los botones han dejado de funcionar.

¡ADVERTENCIA!

En ningún caso debe intentar reparar el aparato usted mismo, sino que debe informar a un centro de servicio autorizado.

¡ATENCIÓN!

La instalación debe ser realizada únicamente por personal formado y autorizado, de acuerdo con la normativa local.

ES

Colocación de pilas

1. Deslice la tapa del compartimento de pilas para abrirla.
2. Inserte 2 pilas AA en el compartimento de pilas.
3. Cierre el compartimento de pilas.

Conexión del contador de agua

1. Cierre el suministro de agua al sistema de filtrado de agua.
2. Desconecte la manguera del lado de salida del cabezal del filtro utilizando una herramienta adecuada.
3. Atornille el contador de agua con el adaptador suministrado a la salida del cabezal del filtro.
4. En el lado de salida del contador de agua, conecte una manguera de desagüe.



Fig. 2

ES

Ajuste del rendimiento y del tiempo después del cual aparecerá una alarma que indica que el cartucho del filtro de agua necesita ser reemplazado.

El aparato se puede configurar para que cuente desde la cantidad de agua fijada hasta 0 y/o

el aparato se puede configurar para que cuente el número de días desde el nivel de llenado ajustado hasta 0.

1. Mientras mantiene pulsado el botón PROG, pulse la tecla DISPLAY/RESET.
2. Suelte ambos botones.

El contador de agua inicia el proceso de programación. La pantalla parpadea para indicar que el proceso está en curso.

Ajuste de rendimiento

1. Pulse el botón DISPLAY/RESET para seleccionar el rendimiento.
Los valores posibles a ajustar son OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 litros.
2. A continuación, pulse el botón DISPLAY/RESET para guardar el ajuste y pasar al siguiente paso.

Ajuste de tiempo:

1. Pulse el botón DISPLAY/RESET para seleccionar el número de días.
Rangos posibles: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... días.
2. Una vez seleccionados los días deseados, pulse el botón DISPLAY/RESET para guardar el ajuste.

Al pulsar el botón DISPLAY/RESET, los ajustes se guardan y el aparato entra en el modo de trabajo.

¡RECOMENDACIÓN!

La opción de visualización del rendimiento no está disponible cuando se selecciona el ajuste OFF.

La opción de tiempo no está disponible cuando se selecciona el ajuste OFF.

ES

Visualización de mensajes durante el trabajo

El contador de agua enciende la pantalla automáticamente cuando el agua fluye y la apaga 10 segundos después de que haya terminado de fluir el agua.

Pulsando el botón DISPLAY/RESET, se pueden seleccionar los siguientes mensajes:

- caudal de agua actual en litros / min.
- número de días restantes hasta el desgaste del cartucho del filtro de agua
- cantidad de agua restante hasta que se desgaste el cartucho del filtro de agua

Alarmas

Cuando el volumen de agua restante alcanza 100 litros o el número de días restantes es inferior a 7, el aparato informa durante el trabajo de que se aproxima el fin del rendimiento mediante un pitido repetido y una pantalla parpadeante.

Cuando el volumen de agua restante desciende a 0 litros o el número de días restantes desciende a 0, el aparato también informa del fin de la capacidad a través de pitidos repetidos y una pantalla parpadeante.

Reinicio de ajustes

Después de sustituir el cartucho del filtro de agua, el programa debe restablecer las cantidades previamente ajustadas (rendimiento y tiempo_).

1. Pulse el botón DISPLAY/RESET.

Se restablecen los ajustes.

Cambio de pilas

El aparato avisa con un doble pitido cuando las pilas ya no tienen el nivel suficiente para que el aparato funcione.

1. Sustituya las pilas usadas por dos pilas AA nuevas.

¡RECOMENDACIÓN!

El aparato guarda la información cuando se reemplazan las pilas por otras nuevas.