

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-08-26

Originele gebruiksaanwijzing

Algemene informatie / Toepassingsgebied

De watermeter W3B-1 vormt de optimale combinatie met het waterfiltersysteem K3600L. De watermeter wordt gebruikt om de gebruikte hoeveelheid water te meten en om de resterende capaciteit van het filter weer te geven totdat het vervangen wordt.

Hij zorgt voor een goede waterkwaliteit gedurende lange tijd, een akoestisch signaal geeft aan wanneer de waterfilterpatroon vervangen moet worden.

Technische Gegevens

Benaming:	Watermeter W3B-1
Artikelnummer:	109849
Materiaal:	kunststof
Wateraansluiting:	1/4"
Waterdruk in bar:	3
Watertoevoertemperatuur van – tot in °C:	2 - 30
Afmetingen (b x d x h) in mm:	110 x 65 x 95
Gewicht in kg:	0,25

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor:
 - Waterfiltratiesysteem K3600L
- Voeding: 2x AA batterijen

Levering



Fig. 1

NL

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 2. Batterijvak |
| 3. Muurbeugel voor bedieningspaneel | 4. Kabel |
| 5. Adapter 1/4" voor Ø 10 mm plastic pijp | 6. Sensor-eenheid |
| 7. Adapter 1/4" naar 1/8" | |

Adviezen en tips

- Lees vóór de ingebruikneming deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om schade aan personen en eigendommen te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.
- Volg alle installatie- en instelinstructies.
- Gebruik alleen in de handel verkrijgbare batterijen van het type AA (2 stuks).
- Zorg ervoor dat het deksel van het batterijvak goed gesloten is om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen of vocht binnendringt.
- Verwijder de batterijen uit de batterijhouder in de volgende gevallen:
 - Er is water of andere vloeistof in het apparaat gekomen.
 - Het display van het apparaat werkt niet meer.
 - Het apparaat of de behuizing is beschadigd.
 - De knoppen werken niet meer.

WAARSCHUWING !

Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren, maar informeer bij een erkend servicecentrum.

Installatie

OPGELET!

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door opgeleid en bevoegd personeel, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Het plaatsen van de batterijen

1. Schuif het klepje van de batterijaansluiting om het te openen.
2. Plaats 2 AA batterijen in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak.

Aansluiten van de watermeter

1. Sluit de watertoevoer naar het waterfiltersysteem.
2. Koppel de slang aan de uitlaatzijde los van de filterkop met een geschikt gereedschap.
3. Schroef de watermeter met de bijgeleverde adapter op de uitlaat van de filterkop.
4. Bevestig de afvoerslang aan de afvoerzijde van de watermeter.

Instellingen



Fig. 2

NL

Instelling van het debiet en van de tijd waarna een alarm zal verschijnen dat aangeeft dat het waterfilterpatroon moet worden vervangen.

Het apparaat kan ingesteld worden om de waterstroom af te tellen van de ingestelde hoeveelheid tot 0 en/of

kan het apparaat ingesteld worden om het aantal dagen af te tellen vanaf het ingestelde vulniveau tot 0.

1. Terwijl u de PROG toets ingedrukt houdt, drukt u op de DISPLAY/RESET toets.
2. Laat beide knoppen los.

De watermeter start het programmeringsproces. Het display knippert om aan te geven dat het proces aan de gang is.

Instellen van de capaciteit

1. Druk op de DISPLAY/RESET toets om de capaciteit te kiezen.
Mogelijke waarden om in te stellen zijn OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 liter.
2. Druk daarna op de knop DISPLAY/RESET om de instelling op te slaan en naar de volgende stap over te gaan.

Tijdsinstelling:

1. Druk op de DISPLAY/RESET toets om het aantal dagen te kiezen.
Mogelijke bereiken: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... dagen.
2. Zodra de gewenste dagen gekozen zijn, drukt u op de DISPLAY/RESET toets om de instelling op te slaan.

Wanneer de DISPLAY/RESET toets wordt ingedrukt, worden de instellingen opgeslagen en gaat het apparaat in de werkingsmodus.

TIP!

De optie capaciteitsweergave is niet beschikbaar wanneer OFF is gekozen.

De tijdoptie is niet beschikbaar wanneer de instelling OFF is gekozen.

NL

Weergave van berichten tijdens de werking

De watermeter zet het display automatisch aan als er water stroomt en zet het display 10 seconden nadat het apparaat klaar is met stromen weer uit.

Door op de DISPLAY/RESET toets te drukken, kunnen de volgende boodschappen gekozen worden:

- huidige watertoevoer in liters / min.
- resterend aantal dagen tot verbruik waterfilterpatroon
- resterende hoeveelheid water tot waterfilterpatroon opgebruikt is

Alarmen

Wanneer het resterende watervolume 100 liter bereikt of het resterende aantal dagen onder de 7 komt, meldt het apparaat u tijdens de werking dat het einde van de capaciteit nadert door middel van een herhaalde pieptoon en een knipperend display.

Wanneer het resterende watervolume tot 0 liter daalt of het resterende aantal dagen tot 0 daalt, informeert het apparaat u ook over het einde van de capaciteit door middel van herhaalde piepjes en een knipperend display.

Instellingen resetten

Na het vervangen van het waterfilterpatroon moet het programma weer op de eerder ingestelde hoeveelheden (capaciteit en tijd_) gezet worden.

1. Druk op de DISPLAY/RESET -knop.

De instellingen worden teruggezet.

Vervanging van de batterij

Het apparaat waarschuwt met een dubbele pieptoon wanneer de batterijen niet meer het vereiste niveau hebben om te werken.

NL

1. Vervang de gebruikte batterijen door twee nieuwe AA-batterijen.

TIP!

De informatie wordt door het apparaat opgeslagen wanneer de batterijen door nieuwe vervangen worden.