

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-08-26

Original betjeningsvejledning

Generel information / Anvendelsesområde

W3B-1 vandmåler er den optimale kombination til K3600L vandfiltreringssystemet. Denne vandmåler bruges til at måle mængden af brugt vand og til at vise filterets kapacitet, indtil det udskiftes.

Den sikrer god vandkvalitet i lang tid, et akustisk signal informerer om behovet for at udskifte vandfilterpatronen.

Tekniske data

Navn:	Vandmåler W3B-1
Artikelnummer:	109849
Materiale:	plast
Vandtilslutning:	1/4"
Vandtryk i bar:	3
Indløbsvandtemperatur fra - til i ° C:	2 - 30
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	110 x 65 x 95
Vægt i kg:	0,25

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Designet til:
 - K3600L vandfiltreringssystem
- Drevet af: 2x AA batterier

Leveringsomfang



Fig. 1

DK

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Kontrolpanel | 2. Batterirum |
| 3. Vægbeslag til betjeningspanel | 4. Kabel |
| 5. ¼ "adapter til plastrør Ø 10 mm | 6. Sensorenhed |
| 7. ¼ "til 1/8" adapter | |

- Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at undgå skader på personer og ejendom, inden idriftsættelsen. Ukorrekt brug kan medføre driftsfejl.
- Følg alle installations- og indstillingsinstruktioner.
- Brug kun kommercielt tilgængelige AA-batterier (2 stk.).
- Sørg for, at batterirummets dæksel er ordentligt lukket for at forhindre fremmedlegemer og fugt i at trænge ind.
- Fjern batterierne fra batterirummet i følgende tilfælde:
 - Der er kommet vand eller andre væsker ind i apparatet.
 - Apparatets display er holdt op med at fungere.
 - Apparatet eller dets hus er beskadiget.
 - Betjeningsknapperne er holdt op med at virke.

ADVARSEL!

Du må under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv, men informer det autoriserede servicecenter.

OBS!

Installation må kun udføres af uddannet og autoriseret personale i overensstemmelse med lokale regler.

DK

Installation af batterier

1. Skub batterirummets dæksel for at åbne det.
2. Sæt 2 AA-batterier i batterirummet.
3. Luk batterirummet.

Tilslutning af vandmåleren

1. Luk vandtilførslen til vandfiltreringssystemet.
2. Frakobl udløbsslangen fra filterhovedet med et egnet værktøj.
3. Skru vandmåleren med den vedlagte adapter til udgangen af filterhovedet.
4. Fastgør afløbsslangen til udløbssiden af vandmåleren.



Fig.2

Indstilling af kapacitet og det tidsrum, hvorefter der vises en alarm, der indikerer, at vandfilterpatronen skal udskiftes.

DK

Apparatet kan indstilles til at tælle vandgennemstrømningen ned fra en indstillet mængde til 0 og/eller

apparatet kan indstilles til at tælle antallet af dage fra det indstillede påfyldningsniveau til 0.

1. Tryk på DISPLAY/RESET-knappen, mens du holder PROG-knappen nede.
2. Slip begge knapper.

Vandmåleren starter programmeringsprocessen. Displayet blinker for at angive, at processen er i gang.

Ydeevneindstilling

1. Tryk på DISPLAY/RESET-knappen for at vælge ydeevnen.
Mulige værdier er OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100.000 liter.
2. Tryk derefter på DISPLAY/RESET-knappen for at gemme indstillingen og fortsætte til næste trin.

Tidsindstilling:

1. Tryk på DISPLAY/RESET- knappen for at vælge antallet af dage.
Mulige intervaller: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... dage.
2. Efter at have valgt de ønskede dage, tryk på DISPLAY/RESET-knappen for at gemme indstillingen.

Efter at have trykket på DISPLAY/RESET-knappen, gemmes indstillingerne, og apparatet går i driftstilstand.

HENVISNING!

Når OFF-indstillingen er valgt, ydeevnedisplayet er ikke tilgængelig.

Når OFF-indstillingen er valgt, tidsdisplayet er ikke tilgængelig.

Vis meddelelser under drift

Vandmåleren tænder automatisk for displayet, når vandet flyder, og slukker for displayet 10 sekunder efter, at maskinen er færdig med at flyde.

Du kan vælge mellem følgende meddelelser, ved at trykke på DISPLAY/RESET-knappen:

- nuværende vandstrøm i liter/min.
- antal dage tilbage, indtil vandfilterpatronen er brugt op
- resterende vand, indtil vandfilterpatronen er brugt op

Alarmer

Når den resterende mængde vand når værdien på 100 liter, eller det resterende antal dage falder til under 7, informerer apparatet om, at kapaciteten nærmer sig under drift ved at gentage et akustisk signal og et blinkende display.

Når den resterende vandmængde er reduceret til 0 liter eller det resterende antal dage reduceres til 0, informerer apparatet også om ophør af kapacitet gennem gentagne bip og et blinkende display.

Nulstil indstillingerne

Programmet nulstilles til de tidligere indstillede mængder (kapacitet og tid_), efter udskiftning af vandfilterpatronen.

1. Tryk på DISPLAY/RESET-knappen.

Indstillingerne gendannes.

Udskiftning af batterier

Apparatet informerer med et dobbelt lydssignal, når batterierne ikke længere har det nødvendige niveau til drift.

1. Udskift de brugte batterier med to nye AA-batterier.

HENVISNING!

Oplysningerne gemmes af apparatet, når batterierne udskiftes med nye.