


ILZF10



850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 2.0

Skapandedatum: 2023-07-28

Original bruksanvisning

Tekniska data


Namn:	Pappershandduksautomat
Artikelnummer	850006
Material:	kromnickelstål, borstat
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	285 x 100 x 370
Vikt i kg:	1,9

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Version: väggmontering
- Påfyllningsbar
- Kontroll av nivån i tankarna: spricka
- Påfyllning genom den främre luckan
- Lämplig för standardvikta pappershanddukar
- Pappershanddukar vikas enligt följande:
 - W-vikta
 - C-vikta
 - Z-vikta
- Låsbart
- Satsen innehåller: fixeringsmaterial (fyrapunktsmontering)
- Påfyllning ingår inte

Sammanställning av apparatens komponenter



SV

1. Lås
2. Främre luckan
3. Spricka för kontroll av nivån i tankarna
4. Öppning för införsel

Montering


1. Packa upp pappershandduksautomat och ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Öppna den främre luckan på pappershandduksautomat med den medföljande nyckeln
3. Använd monteringsplattan som mall och markera 4 platser för hål på väggen i önskad höjd.
4. Borra 4 hål i väggen och placera de medföljande hylsorna i dem.
5. Skruva bort pappershandduksautomaten på väggen med de medföljande skruvarna.




Lämpliga pappershanddukar

TIPS!


Var uppmärksam på handdukens vikningsriktning vid fyllning. Sätt dem i pappershandduksautomaten som visas nedan.



C-vikta



Z-vikta



W-vikta

Fylla på / ta pappershanddukar

1. Öppna främre luckan
2. Fyll pappershandduksautomaten med lämpliga pappershanddukar.
3. Stäng främre luckan
4. Stäng pappershandduksautomaten med nyckeln.
5. Dra pappershanddukarna ut ur det nedre plockhålet efter behov.

Spricka på den främre luckan låter dig kontrollera fyllningsnivån.



Rengöring

OBS!

Använd aldrig aggressiva eller slipande rengöringsmedel som kan repa ytan.

1. Torka av pappershandduksautomaten från insidan och utsidan med en mjuk, fuktig trasa.
2. Torka slutligen de tvättade ytorna med en mjuk trasa.