

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2022-05-02

Manuel d'utilisation original

Paramètres techniques

Nom :	Carafe en verre 0,75L
Numéro d'article :	190139
Matériau :	verre, acier inoxydable, caoutchouc
Contenance utile en litres :	0,75
Dimensions (l x p x h) en mm :	100 x 100 x 295
Poids en kg :	0,58

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques!

Version / caractéristiques

- Modèle du couvercle :
 - Avec bec verseur
 - Clapet de fermeture automatique
 - Tamis intégré
 - Amovible
- Carafe en verre lavable en lave-vaisselle
- Couvercle non lavable en lave-vaisselle



FR

Abb. 1

Utilisation conforme à l'usage

La carafe en verre d'une contenance de 750 ml est conçu pour servir les boissons.

Consignes d'entretien et de nettoyage

ATTENTION !

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage caustiques ou rugueux qui pourraient rayer la surface de la carafe.

Ne jamais laver le couvercle dans le lave-vaisselle.

1. Avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyer soigneusement la carafe et le couvercle, à l'aide d'eau chaude et d'un nettoyant doux.
2. Enfin, rincer plusieurs fois la carafe et le couvercle à l'eau claire.
3. Essuyer l'extérieur de la carafe et le couvercle avec un chiffon doux qui ne s'effiloche pas.
4. Après le nettoyage, laisser la carafe ouverte, pour qu'elle puisse bien sécher.
5. Pour éliminer les dépôts persistants, verser dans la carafe vide une demi-tasse de vinaigre de cidre mélangé à de la levure chimique ou à du bicarbonate et ajouter ensuite de l'eau chaude. Mélanger la solution de nettoyage et la laisser agir pendant env. 15 - 20 minutes.
6. Déverser la solution de nettoyage et rincer la carafe plusieurs fois à l'eau claire.