

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2022-05-04

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Nazwa: | Karafka szklana 0,75L |
| Numer artykułu: | 190139 |
| Materiał: | szkło, stal szlachetna, guma |
| Pojemność użytkowa w litrach: | 0,75 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm: | 100 x 100 x 295 |
| Ciężar w kg: | 0,58 |

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Wersja pokrywy:
 - z nalewakiem
 - automatyczna klapka zamykająca
 - wbudowane sitko
 - możliwość zdjęcia
- Karafka nadaje się do mycia w zmywarce
- Pokrywa nie nadaje się do mycia w zmywarce



PL

Używanie zgodne z przeznaczeniem

Karafka szklana o pojemności 750 ml jest przeznaczona do serwowania odpowiednich napojów.

Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia

UWAGA!

Nigdy nie stosować żrących ani ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię karafki.

Nigdy nie myć pokrywki w zmywarce do naczyń.

1. Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu dokładnie czyścić karafkę i pokrywkę za pomocą ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.
2. Na zakończenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą karafkę i pokrywkę.
3. Zewnętrzną część karafki oraz pokrywkę osuszyć miękką, niestrzępiącą się szmatką.
4. Karafkę pozostawić po czyszczeniu otwartą, aby mogła dobrze wyschnąć.
5. Aby usunąć uporczywe osady, nalać do pustej karafki pół filiżanki octu jabłkowego z paczką proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej, a następnie dolać gorącej wody. Rozmieszać roztwór czyszczący i pozostawić na ok. 15 - 20 minut, aby mógł zadziałać.
6. Wylecą roztwór czyszczący i wypłukać karafkę kilkakrotnie czystą wodą.