

Snackjet



120752

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2021-11-11

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Łopatka Snackjet
Numer artykułu:	120752
Materiał:	aluminium, tworzywo sztuczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	300 x 410 x 62
Ciężar w kg:	0,54

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Zastosowanie: wyjmowanie przekąsek i blachy do pizzy
- Z zamontowanym na stałe uchwytem
- **Nie** nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń

Ważne wskazówki

UWAGA!

Ostre kwasy i produkty spożywcze zawierające sól mogą uszkodzić łożatkę.

Podczas użytkowania łożatki należy zawsze uważać, aby nie miała ona kontaktu z produktami zawierającymi kwasy i sól, lub przed procesem pieczenia należy je starannie wytrzeć.

1. Łopatkę należy czyścić regularnie pod ciepłą bieżącą wodą z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Łopatkę opłukać czystą wodą.
3. Następnie dokładnie osuszyć łożatkę.