



K1-25L / 120709



K1-12L / 120710


Dane techniczne

Nazwa	Wirówka do sałaty	
Nr art. / Nr modelu:	120709 / K1-25L	120710 / K1-12L
Materiał:	tworzywo sztuczne, kolor: pomarańczowy	
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Napęd: mechanizm korbowy ▪ Wyposażenie: wyjmowane sito wirówki ▪ Bezpieczna dla żywności, przystosowana do zmywania w zmywarce ▪ Nadaje się również do suszenia jarzyn 	
Odpływ wody:	Wąż odpływowy: 1,6 metra	brak
Pojemność:	25 litrów	12 litrów
Wymiary (mm):	szer. 440 x gł. 440 x wys. 520	szer. 320 x gł. 320 x wys. 440
Waga:	3,28 kg	2,15 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wskazówki dot. użytkowania i pielęgnacji

- Rozpakować wirówkę i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
- Wirówkę do sałaty przed użyciem należy wyczyścić (pojemnik zewnętrzny, sito, pokrywkę z korbą) ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Opłukać czystą wodą, a następnie dokładnie osuszyć wszystkie wyczyszczone elementy.
- Przygotować i dokładnie umyć sałatę, następnie włożyć ją do sita wirówki.
- Następnie włożyć sito do pojemnika zewnętrznego w taki sposób, aby było ono trwale osadzone na trzpieniu w dnie pojemnika zewnętrznego.
- Założyć pokrywkę na pojemnik zewnętrzny i sprawdzić, czy dobrze przylega do pojemnika, zapewniając połączenie między sitem wirówki a pokrywką.



- Zamocować wąż odpływowy do otworu odpływowego w dnie pojemnika zewnętrznego (nr art. 120709) i poprowadzić wąż do zbiornika pod stołem, aby podczas odwirowywania woda mogła odpływać.

- Następnie do pokrywy zamocować korbę i obracać nią aż do uzyskaniażądanego stopnia suchości.



- W przypadku nr art. 120710 bez odpływu wodę po odwirowaniu należy wylać z pojemnika zewnętrznego.
- Po użyciu wszystkie elementy wirówki należy dokładnie wyczyścić ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Oplukać czystą wodą, a następnie dokładnie osuszyć wyczyszczone elementy.
- Do czyszczenia **nie wolno** używać środków rysujących powierzchnię ani wybielaczy, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię wirówki do sałaty.