

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2022-05-06

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні дані

Назва:	Скляний графин 0,75L
Номер артикула:	190139
Матеріал:	скло, нержавіюча сталь, гума
Корисний об'єм в літрах:	0,75
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	100 x 100 x 295
Вага в кг:	0,58

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Версія / характеристики

- Виконання кришки:
 - з насадкою для виливання
 - автоматичний клапан
 - вбудоване сито
 - знімне
- Скляний графин можна мити у посудомийній машині
- Кришка не придатна для посудомийних машин



UK

Використання за призначенням

Скляний графин ємністю 750 мл призначений для подачі відповідних напоїв.

Рекомендації на тему догляду та очищення

УВАГА!

Ніколи не слід користуватися їдкими або гострими миючими засобами, які могли б пошкодити поверхню карафки.

Ніколи не слід мити кришку в посудомийній машині.

1. Перед першою експлуатацією і після кожного наступного використання ретельно очистити карафку і кришку теплою водою з м'яким миючим засобом.
2. На завершення кілька разів сполоснути карафку і кришку чистою водою.
3. Протерти зовнішню поверхню карафки і кришку м'якою безворсовою тканиною.
4. Після очищення залишити карафку відкритим, щоб він добре висох.
5. Для видалення стійких осадів влити в порожню карафку півсклянки яблучного оцту з пачкою розпушувача або харчовою содою, після чого додати гарячу воду. Змішати чистячий розчин і залишити на 15 - 20 хвилин, щоб він почав діяти.
6. Вилити чистячий розчин, і кілька разів сполоснути карафку чистою водою.

UK