

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2022-05-04

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Стекланный графин 0,75L
Номер артикула:	190139
Материал:	стекло, нержавеющая сталь, резина
Полезный объем в литрах:	0,75
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	100 x 100 x 295
Вес в кг:	0,58

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Исполнение крышки:
 - с носиком
 - автоматическая заслонка
 - встроенное ситечко
 - съемная
- Стекланный графин можно мыть в посудомоечной машине
- Крышку нельзя мыть в посудомоечной машине



RU

Использование по назначению

Стекланный графин емкостью 750 мл предназначен для сервировки и разлива соответствующих напитков.

Рекомендации по уходу и очистке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не следует пользоваться едкими или острыми чистящими средствами, которые могли бы повредить поверхность графина.

Запрещается мыть крышку в посудомоечной машине.

1. Перед первой эксплуатацией и после каждого последующего использования тщательно очистить графин и крышку теплой водой с мягким чистящим средством.
2. В завершение несколько раз сполоснуть графин и крышку чистой водой.
3. Протереть наружную поверхность графина и крышку мягкой безворсовой тканью.
4. После очистки оставить графин открытым, чтобы он хорошо высох.
5. Для удаления стойких осадков влить в пустой графин полстакана яблочного уксуса с пачкой разрыхлителя или пищевой содой, после чего добавить горячую воду. Смешать чистящий раствор и оставить на 15 - 20 минут, чтобы он начал действовать.
6. Вылить чистящий раствор и несколько раз сполоснуть графин чистой водой.