

1830-W



601179

Datos técnicos


Denominación:	Mesa multifuncional 1830-W
Código:	601179
Material:	Plástico HDPE; Material de las patas: acero pintado con recubrimiento en polvo, goma
Versión:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Color: blanco ▪ Asa de transporte ▪ Plegable ▪ Sistema de bloqueo de seguridad ▪ Protección contra rayosUV
Capacidad de carga:	máx. 150 kg
Medidas:	an. 1830 x prof. 760 x al. 740 mm
Peso:	14,7 kg

¡Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas!

Propiedades:

- La firme mesa plegable con robusta superficie de plástico posee un diseño ligero y compacto, por lo que puede utilizarse rápidamente con diferentes fines
- **Un sistema de bloqueos de seguridad** garantiza instalación estable y segura de la mesa multifuncional.
- Un complemento ideal para la mesa multifuncional será un banco multifuncional 1820-W (Código: 601180).


Lista de componentes



- 1** Encimera de la mesa
- 2** Patas de la mesa (2x)
- 3** Bloqueos (2x)
- 4** Asa de transporte
- 5** Abrazaderas en el marco (2x)
- 6** Brazos de bisagras con abrazaderas de protección (2x)
- 7** Botón de bloqueo (2x)

Instrucciones de montaje

- Desembale la mesa multifuncional, tire y recicle los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas medioambientales.
- Coloque la mesa multifuncional en plano en el suelo.
- Levante la parte superior de la encimera y despliegue la mesa multifuncional completa.
- Despliegue las patas de la mesa (2) sacándolas de la parte inferior de la encimera.



- Ponga la mesa multifuncional en las patas (2).
- Para bloquear las patas (2) coloque las abrazaderas encima de los brazos de bisagras (6). Verifique si la mesa ha sido montada correctamente y de manera segura



Desmontaje de la mesa multifuncional

- Ponga la mesa multifuncional boca abajo en el suelo.
- Quite las abrazaderas de protección de los brazos de bisagras (6) y pliegue las patas de la mesa.
- Coloque la mesa multifuncional a un lado.
- Apriete los dos bloqueos (3) para desbloquear el sistema de bloqueos de seguridad y plegar un poco la mesa multifuncional.

- Saque el mango (4) y pliegue la mesa multifuncional de tal manera que las dos mitades de la mesa sean conectadas entre si por medio de dos abrazaderas en el marco (5).



Limpieza

- Limpiar la encimera de la mesa y su marco con un paño suave húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
- Para limpiar, no use nunca productos de limpieza **agresivos** ni abrasivos que puedan dañar su superficie.
- Seque la mesa multifuncional con un paño suave.



¡ADVERTENCIA!

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones o daños en las cosas:

- **No se ponga encima de la mesa.**
- **No coloque ningún objeto caliente directamente en la encimera.**
- **Guarde la mesa multifuncional en posición horizontal, en una superficie plana evitando tensiones ni presión provocadas por otros objetos.**