

**81L - 102L**



**500381 - 500383**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2024-01-26

**Original-Bedienungsanleitung**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Vorratsbehälter-Wagen 81L</b>
Artikel-Nummer:	<b>500381</b>
Material:	Polypropylen, Polycarbonat
Fassungsvermögen in Liter:	81
Tragfähigkeit in kg:	77
Maße (B x T x H) in mm:	330 x 750 x 740
Gewicht in kg:	9,6

Technische Änderungen vorbehalten!

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Vorratsbehälter-Wagen 102L</b>
Artikel-Nummer:	<b>500383</b>
Material:	Polypropylen, Polycarbonat
Fassungsvermögen in Liter:	102
Tragfähigkeit in kg:	103
Maße (B x T x H) in mm:	400 x 750 x 735
Gewicht in kg:	10,8

Technische Änderungen vorbehalten!

## Ausführung / Eigenschaften 500381-500383

- Lebensmittelecht
- **Nicht** spülmaschinengeeignet
- 2 feste Rollen, 2 Lenkrollen
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Deckel-Eigenschaften:



- Schiebedeckel
- transparent
- abnehmbar



- integrierte Schaufelaufhängung

DE

- Inklusive: 1 Schaufel

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- hygienische Aufbewahrung von verschiedenen Getreide-Sorten sowie Gewürzen, Reis oder Nudeln.

## Auspacken

1. Packen Sie den Vorratsbehälter-Wagen aus und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.

### **VORSICHT!**


### **Erstickungsgefahr!**

**Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.**

## Lieferumfang

1. Kontrollieren Sie die Lieferung anhand folgender Liste auf Vollständigkeit:

Bezeichnung	Anzahl
1. Kreuzschlitzschraube	16
2. Feste Rolle vorne	2
3. Lenkrolle hinten	2
4. Vorratsbehälter	1
5. Deckel	1
6. Schiebedeckel	1
7. Schaufel	1



DE

Abb. 1

## Zusammenbau

1. Drehen Sie den Vorratsbehälter zur Befestigung der Rollen (Lenkrollen) am Boden um.




Abb. 2

1. Verschrauben Sie die Lochplatten der beiden festen Rollen (2, Abb. 1) mit den vorgesehenen Vorrichtungen im vorderen Bereich des Behälterbodens (Abb. 2) mit Hilfe von jeweils vier Kreuzschlitzschrauben (1).

2. Verschrauben Sie die Lochplatten der beiden Lenkrollen (3) mit den vorgesehenen Vorrichtungen im hinteren Bereich des Behälterbodens (Abb. 2) mit Hilfe von jeweils vier Kreuzschlitzschrauben (1).
3. Stellen Sie den Vorratsbehälter-Wagen auf die Rollen (Lenkrollen).
4. Setzen Sie den Deckel (5) auf den Vorratsbehälter (4).
5. Befestigen Sie den transparenten Schiebedeckel in den Führungen des Deckels.
6. Hängen Sie die mitgelieferte Schaufel an der Aufhängung am Deckel ein.

## Benutzerhinweise

- Bewahren Sie nur geeignete Lebensmittel im Vorratsbehälter-Wagen auf.
- Achten Sie immer auf die Haltbarkeit der Lebensmittel, die Sie im Vorratsbehälter-Wagen aufbewahren.
- Verschließen Sie den transparenten Schiebedeckel des Vorratsbehälters nach Entnahme der Lebensmittel.  
Der transparente Schiebedeckel ermöglicht einen schnellen Überblick über die Trockenware, welche sich in dem Vorratsbehälter befindet.
- Verwenden Sie zur Entnahme der Lebensmittel die mitgelieferte Schaufel.

DE

## Pflege - und Reinigungshinweise

1. Reinigen Sie den Vorratsbehälter vor dem ersten Gebrauch sowie regelmäßig vor einer Neu-Befüllung.
2. Reinigen Sie den Vorratsbehälter gründlich mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie den Vorratsbehälter von innen gründlich mit frischem Wasser aus, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.
4. Wischen Sie den Vorratsbehälter außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
5. Trocknen Sie den Vorratsbehälter gründlich mit einem fuselfreien Tuch ab oder lassen ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder befüllen.