

**200**



**A120430**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0  
fax.: +49 (0) 5258 971-120  
**Ügyfélszolgálat:** +49 (0) 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Kivitel: 1.0  
Frissítve: 2022-04-28

**Eredeti kezelési útmutató**

## Technikai paraméterek

<b>Megnevezés:</b>	<b>Hot-dogokhoz használható üveghengeres fedőt 200</b>
Cikkszám:	<b>A120430</b>
Anyag:	szilikon
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	200 x 200 x 14
Súly kg-ban:	0,028

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

## Verzió / tulajdonságok

- Tervezve: üveghengeres hot-dog készítő készülékhez Ø 200 mm
- Eltávolítható
- Az alábbi készülékekhez alkalmas tartozékként:
  - A120406
  - A120407
  - A120408
  - A120427

HU

## A hot-dogokhoz használható üveghengeres fedő használata

A hot-dogokhoz használható üveghenger virslioltás vagy tisztítás során előforduló törése vagy üvegszilánkjai elleni védelmére szolgál.

Ezenkívül a hot-dogokhoz használható üveghengeres fedő jobb illeszkedést biztosít a fedélnek, az üveghenger szorosabban záródik, és kevesebb hó szökik ki.

## Tanácsok a felhasználó számára

1. Az első és a későbbi használatot követően alaposan mossa el a hot-dogokhoz használható üveghengeres fedőt folyó víz, puha törlőkendő vagy szivacs és enyhe tisztítószer segítségével.
2. Tiszta vízben öblítse el.
3. Szárítsa meg a hot-dogokhoz használható üveghengeres fedőt.
4. A készülék használata előtt helyezze rá a hot-dogokhoz használható üveghengeres fedőt az arra alkalmas üveghengerre (lenti kép).



ábr. 1



Ábr. 2