

2P 3550-1 TCK



105769

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2023-08-30

Eredeti kezelési útmutató

Műszaki adatok

Megnevezés:	Talapzat 2P 3550-1 TCK
Cikkszám:	105769
Anyag:	rozsdamentes acél
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	360 x 800 x 663
Súly kg-ban:	6,0

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Kiszállítási állapot: összeszerelendő szett (egyszerű összeszerelés)
- Szín: ezüst
- Az alábbi célokra gyártva:
 - indukciós főzőlap 2P 35-1 TCK
 - indukciós főzőlap 2P 50-1 TCK
- Lábak, állítható magassággal
- Alsó polccal

HU

Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- átalakítás pultról állítható egységgé.

Funkció

A stabil 2P 3550-1 TCK talpazat kiegészíti a 2P 35-1 TCK indukciós főzőlapot és a 2P 50-1 TCK indukciós főzőlapot, és egy polcnak köszönhetően további helyet biztosít. A 662 mm-es lábhosszúsággal az indukciós főzőlapok kényelmes magassággal rendelkeznek.

Szállítási tartomány / Alkatrészek neve

1. Csomagolja ki az egyes darabokat és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg a csomagolást.
2. Ellenőrizze a szállított készlet tartalmát az alábbi lista szerint:

Szám	Megnevezés	Mennyiség
1	Állítható láb	4
2	Alsó polc	1
3	M6*15 imbusz csavar	22
4	M6 rugós alátét	22
5	M6 alátét	22
6	Imbuszkulcs	1

Összeszerelés

1. A lábatatnak a készülékre történő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat:
2. Először szerelje be az alsó polcot az állítható lábak számára kialakított lyukakba. Helyezzen egy rugós alátétet és egy alátétet minden egyes imbuszcsavar és az állítható láb közé. Használja a mellékelt imbuszkulcsot a csavarok rögzítéséhez.



Ábra 1

3. Fektesse az indukciós főzőlapot az oldalára.
4. Csavarja le a lábakat a készülékről.
5. Csavarozza az állítható lábakat a készülék aljára. Helyezzen egy rugós alátétet és egy alátétet minden egyes imbuszcsavar és az állítható láb közé. Rögzítse az imbuszcsavaroikat az imbuszkulccsal.



Ábra 2

6. Helyezze a készüléket a lábakkal együtt a helyére.
7. Szükség esetén állítsa be a magasságot az állítható lábak ki- vagy becsavarásával.

Tisztítás

VIGYÁZAT!

A súrolószerek, oldószereket vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a lábázat felületét.

Tisztításhoz csak rozsdamentes acélhoz alkalmas szereket használjon.

1. Tisztítsa meg az alapzatot meleg vízzel és puha, nedves ronggyal. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
2. Szárítsa meg az alapzatot puha ronggyal.