

**G-1KB 1K2000**



**105198**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-03-01

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne

<b>Nazwa:</b>	<b>Podstawa G-1KB 1K2000</b>
Numer art.:	<b>105198</b>
Materiał:	stal szlachetna
Półka dolna:	1
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	600 x 600 x 210
Ciężar w kg:	5,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

- Kolor: srebrny
- Zaprojektowana do: taboret gazowy G-1KB 1K2000 / 1051993
- Stan dostawy: zestaw do składania (łatwy montaż)
- Możliwość regulacji wysokości nóg: nie
- Z półką dolną

PL

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Podstawa została zaprojektowana i skonstruowana jako przedłużenie nóg do taboretu gazowego G-1KB 1K2000, zapewniające gotowanie i smażenie na wygodnej wysokości roboczej.

Podstawy należy używać tylko z przewidzianym do tego taborem gazowym G-1KB 1K2000 / 1051993.

## Rozpakowanie

1. Rozpakować podstawę i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.

### **OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo uduszenia się!**

**Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak worki plastikowe i elementy styropianowe.**

## Zakres dostawy


1. Sprawdzić kompletność dostawy korzystając z następującej listy:

1 x półka dolna

2 x stelaż z nóg z poprzeczkami (wstępnie zmontowany)

## Nazwy części

PL



Rys. 1

1. Półka dolna
2. Wzmocnienie nóżek (4x)
3. Poprzeczka (2x)
4. Noga (4x)

## Montaż

1. Zamocować półkę na stelażach z nóg, nakładając ją szczelinami na poprzeczki.
2. Wetknąć nóżki taboretu gazowego w nóżki podstawy.

Połączenie jest stabilizowane przez wzmocnienie nóżek.

W ten sposób taboret gazowy zyskuje wygodną wysokość roboczą.

Dzięki systemowi wtykowemu taboret gazowy może być w razie potrzeby w łatwy i szybki sposób używany z podstawą i bez podstawy.



Rys. 2

## Czyszczenie

### **UWAGA!**

**Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.**

1. Podstawę i półkę dolną czyścić regularnie ciepłą wodą i miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć dokładnie podstawę i półkę dolną za pomocą miękkiej ściereczki.