

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2023-09-08

Originální návod k obsluze

Technické údaje

Název:	Základna 4P 3550-1 TCK
Číslo výrobku:	105770
Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (š x h x v) v mm:	720 x 800 x 663
Hmotnost v kg:	7,4

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Stav dodávky: sada pro složení (snadná montáž)
- Barva: stříbrná
- Určeno pro:
 - indukční vařič 4P 35-1 TCK
 - indukční vařič 4P 50-1 TCK
- Výškově nastavitelné nožičky
- Se spodní policí

CZ

Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Přestavba z vestavěného zařízení na stojací zařízení.

Funkce

Stabilna základna 4P 3550-1 TCK je doplněním indukčního vaříče 4P 35-1 TCK a indukčního vaříče 4P 50-1 TCK a poskytuje dodatečný prostor díky polici. Díky délce nožiček 662 mm mají indukční sporáky výšku, která zajišťuje komfortní práci.

Rozsah dodávky / Popis součástí

1. Jednotlivé díly vybalte a zlikvidujte veškerý obalový materiál ekologickým způsobem.
2. Zkontrolujte úplnost dodávky podle níže uvedeného seznamu:

Č.	Název	Množství
1	Nastavitelná nožička	4
2	Spodní police	1
3	Imbusový šroub M6*15	22
4	Pružinová podložka M6	22
5	Podložka M6	22
6	Imbusový klíč	1

Montáž

1. Při montáži základny k zařízení postupujte podle následujících pokynů:
2. Nejprve namontujte spodní polici do otvorů pro nastavitelné nožičky. Mezi každý imbusový šroub a nastavitelnou nohu umístěte pružnou podložku a podložku. K upevnění imbusových šroubů použijte dodaný imbusový klíč.



Obr. 1

3. Položte indukční sporák na bok.
4. Odšroubujte nožičky ze zařízení.
5. Přišroubujte nastavitelné nožičky základny ke spodní části zařízení. Mezi každý imbusový šroub a nastavitelnou nohu umístěte pružnou podložku a podložku. Upevněte imbusové šrouby imbusovým klíčem.



Obr. 2

6. Umístěte zařízení se základnou.
7. V případě potřeby upravte výšku zašroubováním nebo odšroubováním nastavitelných nožiček.

Čištění

POZOR!

Abrazivní prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla nebo korozivní látky mohou poškodit povrch základny.

K čištění používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro nerezovou ocel.

1. Očistěte základnu teplou vodou a měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek.
2. Osušte základnu měkkým hadříkem.