

**1,9L-ST**



**190117**

## Technische Specificaties

Benaming	Geïsoleerde pompkan 1,9L-ST
Art. nr.:	<b>190117</b>
Materiaal:	RVS, kunststof
Kleur:	Zilver, zwart
Versie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestemd voor hete dranken</li> <li>▪ Pompsysteem</li> <li>▪ Pompdeksel-beveiliging</li> <li>▪ Dubbelwandig</li> <li>▪ Draaggreep</li> <li>▪ Hoogte van glas/beker max.: 225 mm</li> <li>▪ Temperatuurverlies / uur. ong.: 2,3 °C</li> </ul>
Capaciteit:	1,9 liter
Afmetingen:	B 150 x D 200 x H 390 mm
Diameter stelvlak:	150 mm
Gewicht:	1,3 kg

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!

Past bij:

- Koffiemachine "Aurora 22" (nr art. 190048)
- Koffiestation 1190 (nr art. 190153)
- Koffiestation 2190 (nr art. 190154)

## Eigenschappen:

- goede isolatie dankzij de dubbelwandige behuizing;
- perfecte dosering dankzij het eenvoudig te gebruiken pompsysteem;
- eenvoudige bediening;
- veilig transport dankzij een inklapbare handgreep;



- stelvlak met geïntegreerde ring waarmee u de geïsoleerde pompkan 360 ° kunt draaien.



- de pompkop kan volledig worden verwijderd om gemakkelijker te reinigen;
- open het pompdeksel door op de hendel in het midden van de deksel drukken en tegelijkertijd het pompdeksel omhoog te trekken.



## Adviezen en tips

- Vóór elk gebruik moet de pompkan grondig worden gereinigd met warm water en een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen moet de pompkan meerdere keren worden schoongespoeld met schoon water.
- Het vullen van de pompkan is eenvoudig. Open het pompdeksel door tegelijkertijd de knoppen op de pompkop in te drukken en het pompdeksel omhoog te trekken.
- Haal de pompslang uit de thermos en vul met warme drank.
- Steek de pompslang terug in de pompkan en sluit het pompdeksel totdat de knoppen hoorbaar vastklikken.



- Om de drank uit een pompkan te gieten, trekt u de hendel van de pompdeksel omhoog totdat deze vastklikt.



- Duw vervolgens de pomphendel omlaag (fig. rechts), zodat het pompmechanisme wordt geactiveerd. Druk zo lang op de hendel totdat de kop (beker, glas) tot de juiste hoeveelheid is gevuld.



- Om de temperatuur in de pompkan zo lang mogelijk vast te houden, raden we aan de pompkan voor te verwarmen. Spoel de pompkan met heet water of laat het een tijdje in de thermos staan voordat het voor een langere tijd met de benodigde drank is gevuld. Op deze manier kunt u de optimale efficiëntie van een pompkan bereiken.
- Vul de pompkan niet met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of babyvoeding, omdat er een risico is op kiemen en bacteriën.
- Voordat u de pompkan met water of thee vult, moet u de pompkan grondig reinigen om de smaak van koffie weg te nemen als u de pompkan eerder voor koffie hebt gebruikt.

## Reiniging

- De pompkan moet na elk gebruik worden gereinigd.
- Gebruik **nooit** agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik **nooit** schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de pompkan kunnen bekrassen.
- Gebruik alleen een zachte doek om te reinigen.
- Was de pompkan **nooit** in de vaatwasser.
- Plaats de pompkan **nooit** in het water.
- Open het deksel van de pompkan en verwijder de pompslang. Leeg de pompkan.
- Om het schoonmaken gemakkelijker te maken, verwijdert u het deksel van de pompkan. Neem de instructies in het gedeelte "**Eigenschappen**" in acht.
- Gebruik warm water en een mild reinigingsmiddel om de pompkan, pompslang en het pompdeksel te reinigen. De gereinigde onderdelen grondig met schoon water spoelen.
- Veeg de pompkan aan de buitenkant af met een zachte, vochtige doek.
- Hard water kan mogelijk witte minerale afzettingen in de pompkan achterlaten. Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter. Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te verwijderen. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.
- Tot slot de pompkan herhaaldelijk spoelen met schoon water.
- Laat de pompkan na het schoonmaken open zodat deze goed kan drogen en kan worden bewaard voor verder gebruik.