

**SW10**



**A500467**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germania

tel.: +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Numero verde:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-01-09

**Istruzioni per l'uso originali**

## Dati tecnici

<b>Nome:</b>	<b>Vetrina buffet SW10</b>
Numero art.:	A500467
Colore:	nero
Materiale:	plastica
Versione del coperchio:	polistirolo, rimovibile
Numero di piani:	1
Uso:	sui due lati
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	470 x 320 x 195
Peso in kg:	1,5

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

## Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Conservazione di prodotti da forno, spuntini adatti, compresi alimenti simili.

## Rimozione dell'imballaggio

1. Disimballare la vetrine da buffet e smaltire tutti i materiali d'imballo in conformità con le prescrizioni sulla tutela ambientale.


### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di soffocamento!**

**I bambini non devono giocare con i materiali d'imballo, come sacchetti di plastica ed elementi in polistirolo.**

## Ambito della consegna

1. Verificare la completezza della consegna in base alla figura a seguire:



## Prima dell'uso

1. Prima dell'uso, pulire la vetrina da buffet come da indicazioni di cui alla sezione **"Pulizia"**.
2. Asciugare con cura tutti i componenti lavati con un canovaccio morbido.

## Montaggio

1. Collegare tra loro le singole parti della vetrina da buffet.
2. Posizionare entrambe le metà del coperchio sugli appositi supporti a sinistra e a destra.
3. Inserire i tappi di gomma nei supporti del coperchio per fissarne le metà.



Fig. 1

## Indicazioni per l'utente

- Sistemare la vetrina da buffet su una superficie piana.
- La vetrina da buffet non deve essere collocata in un luogo direttamente soleggiato.
- Usare la vetrina da buffet per esporre prodotti da forno, spuntini e alimenti simili nell'area self-service.
- Non conservare nella vetrina da buffet i prodotti facilmente deteriorabili.

## Pulizia

### **ATTENZIONE!**

**Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, né detersivi corrosivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.**

1. Per la pulizia smontare tutti gli elementi della vetrina da buffet.
2. Dopo l'uso e nel frattempo, se necessario, pulire la vetrina da buffet con acqua calda, un detersivo delicato e un panno morbido.
3. Asciugare accuratamente tutti gli elementi lavati.
4. Pulire sistematicamente la vetrina da buffet con un disinfettante ammesso a entrare in contatto con gli alimenti.