

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2023-08-29

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Support 4P 3550-1 TCK
Numéro d'article :	105770
Matériau :	acier inoxydable
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	720 x 800 x 663
Poids en kg :	7,4

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit (montage simple)
- Couleur : argent
- Conçu pour :
 - réchaud à induction 4P 35-1 TCK
 - réchaud à induction 4P 50-1 TCK
- Pieds réglables en hauteur
- Avec tablette inférieure

FR

Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- transformation d'appareil de table en appareil sur pied.

Fonction

Le support fixe 4P 3550-1 TCK complète le réchaud à induction 4P 35-1 TCK et le réchaud à induction 4P 50-1 TCK, avec une surface de dépose supplémentaire grâce à la tablette intermédiaire Avec une longueur de pied de 662 mm, les cuisinières à induction correspondante atteignent une hauteur de travail confortable.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

1. Déballer toutes les pièces et éléments et éliminer l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous:

N°	Nom :	Quantité
1	Pied à hauteur réglable	4
2	Tablette inférieure	1
3	Vis Allen M6*15	22
4	Rondelle ressort M6	22
5	Entretoise M6	22
6	Clé Allen	1

Montage

1. Pour monter le support de l'appareil, suivre les recommandations suivantes :
2. Fixer d'abord la tablette inférieure dans les orifices prévus à cet effet se trouvant dans les pieds. Placer entre chaque vis Allen et chaque pied réglable une rondelle ressort et une entretoise. Pour serrer les vis Allen, utiliser la clé Allen fournie.



Fig. 1

3. Placer le réchaud à induction sur le côté.
4. Dévisser les pieds de l'appareil.
5. Visser les pieds réglables du support au bas de l'appareil. Placer entre chaque vis Allen et chaque pied réglable une rondelle ressort et une entretoise. Serrer les vis à l'aide de la clé Allen.



Fig. 2

6. Positionner l'appareil avec le support.
7. Si nécessaire, régler la hauteur en vissant ou en dévissant les pieds réglables en hauteur.

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface du support.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyer le support avec de l'eau tiède et un chiffon doux et humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Sécher le support à l'aide d'un chiffon doux.