

SW10



A500467

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Date de création : 2024-01-09

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Vitrine pour buffet SW10
Numéro d'article :	A500467
Couleur :	noir
Matériau :	plastique
Version de la protection :	polystyrène, amovible
Nombre de niveaux :	1
Utilisation :	des deux côtés
Dimensions (larg.x prof. x haut.) en mm :	470 x 320 x 195
Poids en kg :	1,5

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Conservation de produits de boulangerie et de pâtisserie, d'en-cas et de produits alimentaires similaires.

Déballage

1. Déballez la vitrine buffet et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.


ATTENTION !

Risque d'étranglement !

Interdire aux enfants l'accès aux emballages tels que les sacs en plastique ou les éléments en polystyrène.

Éléments fournis

1. Vérifier l'intégralité de la livraison à l'aide de l'image ci-dessous :



FR

Avant d'utiliser l'appareil

1. Avant la première utilisation, nettoyer la vitrine buffet en suivant les consignes indiquées au chapitre « **Nettoyage** ».
2. Enfin, essuyer les pièces nettoyées avec un chiffon doux pour la vaisselle.

Montage

1. Assembler les différentes parties de la vitrine pour buffet.
2. Placer les deux moitiés du couvercle sur les supports à gauche et à droite.
3. Insérer les bouchons en caoutchouc dans les supports du couvercle pour fixer les deux moitiés.



Fig. 1

Consignes pour l'utilisateur

- Placer la vitrine buffet sur une surface stable.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un endroit directement exposé au soleil.
- Utiliser la vitrine buffet pour l'exposition de produits de boulangerie, de pâtisseries, d'en-cas et de produits alimentaires similaires dans les espaces de libre-service.
- Ne pas conserver dans la vitrine buffet de produits rapidement périssables.

Nettoyage

ATTENTION !

Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques. Ils peuvent rayer la surface.

1. Pour le nettoyage, démonter tous les éléments de la vitrine buffet.
2. Après l'utilisation de la vitrine et si nécessaire plus souvent, la nettoyer à l'eau tiède, avec un produit nettoyant doux et un chiffon doux.
3. Sécher soigneusement les éléments lavés.
4. Laver régulièrement la vitrine buffet avec un produit désinfectant destiné à entrer en contact avec les produits alimentaires.